

شما می توانید اطلاعات تماس مرکز سرویس محل زندگی خود را از روی کتابچه همراه دستگاه که حاوی اطلاعات کلیه کشور ها می باشد، بیابید.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001195912 (9603)

تعمیرات و فروش قطعات

روبراه سرویس

02144219619 ☎

خدمات تخصصی لوازم خانگی

Aqua-Stop گارانتی (آکوا استاپ)

Aqua
Stop

تنها برای دستگاه هایی که سیستم آکوا استاپ دارند

علاوه بر اظهارات گارانتی فروشنده در توافق خرید و علاوه بر گارانتی دستگاه، در شرایط ذیل نیز دستگاه جایگزین ارائه خواهیم داد:

1. اگر آسیب ناشی از آب بدلیل ایراد سیستم Aqua-Stop (آکوا استاپ) ما باشد، آسیب های وارده به مشتریان داخلی خود را جبران خواهیم کرد.
2. این گارانتی مسئولیت برای کل طول عمر دستگاه معتبر است.
3. یکی از پیش نیازهای تمام دعوی های گارانتی این است که دستگاه مجهز به Aqua-Stop (آکوا استاپ) باید بدرستی و مطابق دستور العمل های ما نصب و وصل شده باشد؛ این مورد گسترش سیستم Aqua-Stop (آکوا استاپ) که بدرستی نصب شده (لوازم بدکی اصلی) را نیز در بر می گیرد.
گارانتی ما شامل خطوط تأمین یا اتصالات ناقص و اتصال سیستم Aqua-Stop (آکوا استاپ) روی شیر آب نمی شود.
4. در طول عملیات دستگاه های مجهز به Aqua-Stop (آکوا استاپ) نیازی به نظارت بر آنها نیست؛ همچنین لازم نیست بعد از بستن شیر آب، دستگاه را محکم کنید.
اگر برای مدتی طولانی خانه نیستید، مثلاً قرار است چندین هفته به سفر بروید، بهتر است تنها شیر آب را ببندید.

مشخصات فنی دستگاه

اندازه های دستگاه

850 x 600 x 590 میلی متر

(طول x عرض x ارتفاع)

وزن:

70 تا 85 کیلوگرم (بر اساس مدل دستگاه)

روش اتصال برق دستگاه:

ولتاژ دوشاخ اصلی 220 - 240 ولت، 50 هرتز

جریان اسمی 10 A

قدرت اسمی 1900 - 2300 وات

فشار آب

100 - 1000 کیلو پاسکال (1 - 10 بارومتر)

مصرف برق در هنگام خاموشی دستگاه:

0,12 وات

مصرف برق وقتی دستگاه روشن بماند:

0,43 وات

برنامه های آزمودن کارایی برای پارچه های پنبه ای

برنامه های زیر برای تمیزکردن پارچه های کتان دارای کثیفی متوسط مناسب هستند و از نظر مصرف برق و آب بسیار مناسب هستند.

برنامه های استاندارد شستشوی کتان مطابق با استاندارد (اروپایی) شماره 1015/2010		
دوره تقریبی برنامه	حجم لباس	برنامه + دما + دکمه
5 ساعت	8 کیلوگرم	Cottons (کتان) + 60 °C (60 درجه سانتیگراد) + EcoPerfect (اکو پرفکت)
5 ساعت	4 کیلوگرم	Cottons (کتان) + 60 °C (60 درجه سانتیگراد) + EcoPerfect (اکو پرفکت)
4 1/2 ساعت	4 کیلوگرم	Cottons (کتان) + 40 °C (40 درجه سانتیگراد) + EcoPerfect (اکو پرفکت)

تنظیمات برنامه جهت انجام تست و برچسب انرژی مطابق استاندارد اییو/2010/30 با آب سرد (15 درجه سانتیگراد).

اطلاعات مربوط به دمای برنامه بر اساس دمایی است که روی برچسب نگهداری برای پارچه ها اعلام شده است. این امکان وجود دارد که به دلایل صرفه جویی در مصرف برق، دمای واقعی شستشو از دمای قید شده متفاوت باشد.

مقادیر مصرفی

مصرف برق و آب، طول زمان برنامه و رطوبت باقیمانده در برنامه های شستشوی اصلی

(مقادیر حدودی)

برنامه	حجم لباس	مصرف برق*	مصرف آب*	دوره برنامه*
Cottons 20 °C (کتان 20 درجه سانتیگراد)	8 کیلوگرم	0,25 کیلو وات ساعت	87 لیتر	2 3/4 ساعت
Cottons 40 °C (کتان 40 درجه سانتیگراد)	8 کیلوگرم	1,05 کیلو وات ساعت	87 لیتر	3 ساعت
Cottons 60 °C (کتان 60 درجه سانتیگراد)	8 کیلوگرم	1,03 کیلو وات ساعت	87 لیتر	2 3/4 ساعت
Cottons 90 °C (کتان 90 درجه سانتیگراد)	8 کیلوگرم	2,20 کیلو وات ساعت	97 لیتر	2 3/4 ساعت
Easy care 40 °C (آسان شستشو 40 درجه سانتیگراد)	4 کیلوگرم	0,71 کیلو وات ساعت	64 لیتر	2 ساعت
Quick/Mix 40 °C (سریع/مختلط 40 درجه سانتیگراد)	4 کیلوگرم	0,60 کیلو وات ساعت	45 لیتر	1 1/4 ساعت
Delicates/Silk 30 °C (البسه ظریف/ابریشم 30 درجه سانتیگراد)	2 کیلوگرم	0,19 کیلو وات ساعت	37 لیتر	3/4 ساعت
Wool 30 °C (پشم 30 درجه سانتیگراد)	2 کیلوگرم	0,19 کیلو وات ساعت	41 لیتر	3/4 ساعت

برنامه	اطلاعات تقریبی در خصوص رطوبت باقیمانده**			
	WAY20...	WAY24...	WAY28...	WAY32...
	حداکثر. 1000 rpm (دور در دقیقه)	حداکثر. 1200 rpm (دور در دقیقه)	حداکثر. 1400 rpm (دور در دقیقه)	حداکثر. 1600 rpm (دور در دقیقه)
Cottons (کتان)	62%	53%	48%	44%
Easy care (آسان شستشو)	40%	40%	40%	40%
Delicates/Silk (البسه ظریف/ابریشم)	30%	30%	30%	30%
Wool (پشم)	45%	45%	45%	45%

* انحراف مقادیر بدست آمده از مقادیر مشخص شده به فشار آب، سنگینی آب، و دمای ورودی، دمای محیط، نوع، حجم، و میزان کثیفی البسه، مواد شوینده مورد استفاده، نوسانات نیروی برق و عملکرد های اضافی انتخاب شده بستگی دارد.

** اطلاعات رطوبت باقیمانده بر اساس محدودیت سرعت چرخش مناسب برنامه و حداکثر حجم البسه.

ایرادات	علت/رفع مشکل
در وضعیت «بارگیری مجدد»، ۰۰۰ خیلی سریع چشمک می زند و یک سیگنال صوتی صدا می دهد.	<ul style="list-style-type: none"> ■ سطح آب خیلی بالاست. امکان اضافه نمودن البسه بداخل دستگاه وجود ندارد. در صورت نیاز درب را سریع ببندید. ■ دکمه ۰۰۰ را فشار دهید تا برنامه ادامه یابد.
چنانچه خودتان نمی توانید ایرادی را برطرف کنید (بعد از روشن/خاموش کردن دستگاه)، انجام تعمیرات لازم است:	<ul style="list-style-type: none"> ■ دستگاه را خاموش کنید و آن را از دوشاخه اصلی برق بکشید. ■ شیر آب را بسته و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

خدمات پس از فروش

چنانچه خودتان نمی توانید ایرادی را برطرف کنید، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید. ← صفحه روی جلد

ما همیشه راه حل مناسب را پیدا می‌کنیم و سعی می‌کنیم تا حد امکان از اعزام غیر ضروری مهندسان خودداری نماییم.

لطفا در هنگام تماس با بخش خدمات پس از فروش، شماره محصول (E no.) و شماره تولید (FD) دستگاه را اعلام بفرمایید.

E-Nr. _____ FD _____

E no. شماره محصول
FD شماره تولید

شما می‌توانید این اطلاعات را، * براساس مدل دستگاه خودتان، پیدا کنید:

در داخل قاب درب ماشین لباسشویی*/در دریچه تعمیرات باز شده و پشت دریچه تعمیرات* و قسمت عقب دستگاه.

به تبحر و مهارت سازنده اعتماد کنید.

با مشاوران فنی ما تماس بگیرید. شما با این کار مطمئن خواهید بود که تعمیرات توسط پرسنل خدماتی تعلیم دیده و با استفاده از قطعات یدکی اصل صورت خواهد گرفت.

ایرادات	علت/رفع مشکل
آب داخل محفظه شستشو دیده نمی‌شود.	ایرادی نیست - سطح آب از حوزه دید پایین تر است.
نتیجه چرخش رضایت بخش نیست. البسه خیس/خیلی نم دار.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ایرادی نیست - سیستم تشخیص عدم بالانس لباس ها، دوره چرخش را بدلیل ناهموار بودن توزیع البسه در داخل محفظه، کنسل نموده است. ■ لباس های بزرگ و کوچک را در داخل محفظه لباسشویی قرار دهید. ■ آیا Easy-Iron (آسان اتو) (بسته به مدل) انتخاب شده است؟ ← صفحه 36 ■ آیا سرعت انتخابی خیلی پایین است؟ ← صفحه 35
دوره چرخش چندین بار اجرا شده است.	ایرادی نیست - سیستم تشخیص عدم بالانس لباس ها، این عدم وجود تعادل را برطرف خواهد نمود.
مدت برنامه طولانی تر از حد معمول است.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ایرادی نیست - سیستم تشخیص عدم بالانس لباس ها، این عدم وجود تعادل را از طریق هموارسازی مکرر حجم البسه برطرف خواهد نمود. ■ ایرادی نیست - سیستم تشخیص کف فعال است - یک دوره آبکشی نیز روشن شده است.
طول برنامه در طول دوره شستشو تغییر می‌کند.	ایرادی نیست - مراحل مختلف برنامه شستشو برای دوره خاص شستشوی انتخاب شده، بهینه سازی شده است. این امر مدت برنامه مشخص شده در صفحه نمایش را تغییر می‌دهد.
آب در محفظه محصولات نگه دارنده باقی می ماند ☹️	<ul style="list-style-type: none"> ■ ایرادی نیست - اثربخشی محصولات نگهدارنده تغییری نکرده است. ■ در صورت لزوم، ضامن محفظه را تمیز کنید. ← صفحه 40
بوهای موجود در ماشین لباسشویی.	<p>برنامه Drum Clean (تمیزکردن محفظه شستشو) یا Cottons 90 °C (کتان 90 درجه سانتیگراد) را بدون البسه اجرا کنید.</p> <p>از پودر لباسشویی و یا مواد شوینده حاوی سفید کننده استفاده نمایید.</p> <p>توجه: بمنظور جلوگیری از ایجاد کف، فقط نصف مقدار مورد توصیه شرکت تولید کننده را بریزید. مواد شوینده البسه پشمی و البسه ظریف را استفاده نکنید.</p>
نشانه  روی صفحه نمایش روشن می شود. از کشوی مواد شوینده، کف بیرون میریزد.	<p>بیش از حد مواد شوینده ریخته اید؟</p> <p>یک قاشق غذا خوری محلول نرم کننده را یه همراه 1/2 لیتر آب مخلوط نموده و در داخل محفظه بریزید. II (بجز لباس های بیرون از منزل و الیاف کرک دار).</p> <p>ماده شوینده کمتری در دوره شستشوی بعدی استفاده کنید.</p>
ایجاد سرو صدای شدید، لرزش و «حرکت» دستگاه در هنگام چرخش.	<ul style="list-style-type: none"> ■ آیا دستگاه تراز شده است؟ دستگاه را تراز کنید. ← صفحه 19 ■ آیا پایه های دستگاه محکم شده است؟ پایه های دستگاه را محکم کنید. ← صفحه 19 ■ آیا قفل های حمل و نقل برداشته شده است؟ قفل های حمل و نقل را بردارید. ← صفحه 15
موقعی که دستگاه در حال کار است، صفحه نمایش/ لامپ های هشدار دهنده کار نمی‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> ■ آیا برق قطع شده است؟ ■ آیا فیوزها ورم کرده است؟ فیوزها را روشن کنید یا تعویض کنید. ■ در صورت تکرار ایراد، با بخش خدمات پس از فروش تماس حاصل بفرمایید.
رسوب مواد شوینده بر روی لباس ها بچشم میخورد.	<ul style="list-style-type: none"> ■ برخی اوقات مواد شوینده بدون فسفات، حاوی رسوباتی هستند که در آب حل نمی شوند. ■ از برنامه دوره Rinse (آبکشی) استفاده نموده و یا البسه را پس از شستشو برس بزنید.

صفحه نمایش	علت/رفع مشکل
لطفاً پمپ را تمیز کنید.	<ul style="list-style-type: none"> پمپ تخلیه مسدود است. پمپ تخلیه را تمیز کنید. ← صفحه 47 شلنگ تخلیه/لوله تخلیه مسدود است. شلنگ واقع در سیفون را تمیز کنید. ← صفحه 48
AquaStop (آکوا استاپ) فعال شده است! با بخش خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	<p>برای مدل‌های بدون AquaStop (آکوا استاپ) رخ نمی‌دهد در ظرف پایینی دستگاه آب وجود دارد؛ دستگاه نشستی دارد. شیر آب را ببندید. با بخش خدمات پس از فروش تماس بگیرید.</p>
خاموشی خودکار در ... ثانیه	<p>اگر دستگاه برای مدت طولانی استفاده نشود، بصورت خودکار بعد از ... ثانیه خاموش می‌شود. برای لغو، یکی از دکمه‌ها را فشار دهید. ← صفحه 44</p>
خنک سازی آب	<p>برای محافظت از لوله‌های تخلیه آب، محلول داغ ماده شوینده قبل از تخلیه خنک می‌شود.</p>
اطلاعات حفاظتی محفظه	<p>برنامه Drum clean 90 °C (تمیز کردن محفظه با دمای 90 درجه سانتیگراد) یا برنامه 60 درجه سانتیگراد را اجرا کنید تا محفظه و لگن بیرونی تمیز شود.</p> <p>توجه</p> <ul style="list-style-type: none"> در این صورت برنامه را بدون البسه شستنی اجرا کنید. از پودر لباسشویی و یا مواد شوینده حاوی سفید کننده استفاده نمایید. بمنظور جلوگیری از ایجاد کف، فقط نصف مقدار مورد توصیه شرکت تولید کننده را بریزید. مواد شوینده البسه پشمی و البسه ظریف را استفاده نکنید. خاموش/روشن کردن یادآوری کننده اطلاعات. ← صفحه 44
دیگر نشانه‌های نمایشی خطای E:XXX	<p>دستگاه لباسشویی را خاموش نموده، پنج ثانیه صبر کرده و سپس مجدداً روشن کنید. در صورتیکه همان نشانه مجدداً نمایش داده شد، با بخش خدمات پس از فروش تماس بگیرید.</p>

ایرادات و نحوه برطرف کردن آنها

ایرادات	علت/رفع مشکل
آب از ماشین لباسشویی نشت می‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> شلنگ تخلیه را بطور صحیح وصل یا جایگذاری کنید. زانویی پیچ دار روی شلنگ داخلی را سفت کنید.
ماشین لباسشویی با آب پر نشده است.	<ul style="list-style-type: none"> آیا دکمه ▷ را فشار داده اید؟ آیا شیر آب باز است؟ آیا ممکن است فیلتر مسدود شده باشد؟ فیلتر را تمیز کنید. ← صفحه 48 آیا شلنگ آب ورودی پیچ خورده و یا زیر چیز سنگینی قرار گرفته؟
مواد شوینده توزیع نمی‌شوند.	<ul style="list-style-type: none"> عملکرد ایمنی فعال شده است. برنامه لغو شود؟ ← صفحه 43 قفل کودک فعال است؟ آن را غیرفعال کنید. ← صفحه 43 آیا ▷ انتخاب شده (Rinse Hold (توقف آبکشی) = بدون چرخش نهانی)؟ ← صفحه 43 آیا درب فقط توسط آزدسازی اضطراری باز می‌شود؟ ← صفحه 49
درب دستگاه باز نمی‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> آیا دکمه ▷ یا ⌚ Finished in (زمان خاتمه شستشو)؟ آیا درب بسته است؟ آیا قفل کودک فعال است؟ غیرفعال است. ← صفحه 42
برنامه شروع به کار نمی‌کند.	<p>ایراد نیست - شاید آزمایش موتور داخلی باعث شده محفظه موقع شروع برنامه شستشو کمی تکان خورد یا بلرزد. کمی تکان بخورد یا بلرزد.</p>
بعد از شروع برنامه، محفظه کمی تکان دارد یا می‌لرزد.	<ul style="list-style-type: none"> آیا ▷ انتخاب شده (Rinse Hold (توقف آبکشی) = بدون چرخش نهانی)؟ ← صفحه 43 پمپ تخلیه را تمیز کنید. ← صفحه 47 لوله تخلیه و یا شلنگ تخلیه را تمیز نمایید.
آب تخلیه نمی‌شود.	

ایرادات و نحوه برطرف کردن آنها

آزاد سازی اضطراری

مثلاً در صورت قطعی برق

وقتی منبع برق دوباره بازیابی شود، برنامه ادامه می یابد.

ولی اگر به هر دلیل لازم شد که درب اصلی ماشین لباسشویی باز شود، به صورت زیر عمل گردد:



خطر سوختگی با آب داغ!

وقتی شستشو با دمای بالا صورت می گیرد، در صورتی که با ماده شوینده و الیسه شستنی تماس داشته باشید، خطر سوختگی وجود دارد. در صورت امکان، صبر کنید تا خنک شوند.



خطر بروز جراثیم!

اگر موقع چرخش به محفظه داخل لباسشویی دست بزنید، دستان شما آسیب می بینند. در صورتیکه استوانه محفظه هنوز می چرخد، به آن دست نزنید. صبر کنید تا محفظه داخل دستگاه کاملاً متوقف شود.

اطلاعات موجود روی صفحه نمایش

صفحه نمایش	علت/رفع مشکل
Pause (توقف): بارگیری مجدد غیرممکن است	سطح آب یا درجه حرارت خیلی بالاست. دکمه ▷ را فشار دهید تا برنامه ادامه یابد.
درب را نمی توان باز کرد: سطح آب یا درجه حرارت خیلی بالاست.	سطح آب یا درجه حرارت خیلی بالاست. دکمه ▷ را فشار دهید تا برنامه ادامه یابد.
درب دستگاه باز نمی شود؛ لطفاً درب را دوباره باز کرده و ببندید و دکمه ▷ را فشار دهید.	<ul style="list-style-type: none"> احتمالاً لباس لای آن گیر کرده است. درب را دوباره باز کرده و ببندید و دکمه ▷ را فشار دهید. در صورت نیاز، درب ماشین لباسشویی را ببندید یا الیسه شستنی را تخلیه کنید و سپس دوباره آن را ببندید. در صورت نیاز، یک بار دیگر دستگاه را خاموش و روشن کنید؛ برنامه را انتخاب کرده و تنظیمات شخصی را انجام دهید؛ برنامه را آغاز نمایید.
لطفاً شیر آب را باز کنید.	<ul style="list-style-type: none"> شیر آب را کامل باز کنید، شلنگ آب ورودی پیچ خورده و یا زیر چیز سنگینی قرار گرفته مسدود است، فشار آب خیلی کم است. فیلتر را تمیز کنید. ← صفحه 48


احتیاط!

آسیب های ناشی از آب

آب های نشتی آسیب های ناشی از آب را ایجاد می کنند.


تا زمانی که آب داخل محفظه از درب شیشه ای قابل رؤیت باشد، از باز کردن درب ماشین لباسشویی بپرهیزید.

1. دستگاه را خاموش کنید. آن را از دوشاخه اصلی برق بکشید.
2. آب را تخلیه کنید. ← صفحه 47
3. اهرم باز کردن اضطراری را با یک ابزار به سمت پایین کشیده و آزاد کنید. سپس درب دستگاه باز می شود.




سپس جهت تمیز کردن فیلتر:

1. شلنگ را از شیر جدا سازید.
با استفاده از یک برس کوچک، فیلتر را تمیز کنید.



2. در مدل های استاندارد و دارای سیستم Aqua-Secure (اکوا - سکیور)، فیلتر پشت دستگاه را تمیز کنید:
شلنگ پشت دستگاه را بردارید.
با استفاده از آچار، فیلتر را باز نموده و تمیز کنید.




3. شلنگ را وصل کرده و از لحاظ نشتی چک کنید.

توجه: به منظور جلوگیری از جاری شدن مواد شوینده استفاده نشده در داخل قسمت تخلیه در مرحله شستشوی بعدی: 1 لیتر آب در داخل محفظه || ریخته و برنامه **Drain (تخلیه)** را اجرا نمایید.

شلنگ تخلیه داخل سیفون مسدود شده است

1. دستگاه را خاموش کنید. آن را از دوشاخه اصلی برق بکشید.
2. گیره شلنگ را شل کنید. شلنگ تخلیه را با دقت بردارید؛ آب باقیمانده ممکن است بیرون بیآید.
3. شلنگ تخلیه و قطعات اتصال سیفون را تمیز کنید.



4. شلنگ تخلیه را مجدداً وصل کنید و نقطه اتصال را توسط گیره شلنگ محکم کنید.

فیلتر داخل لوله آب مسدود است


ابتدا، فشار آب داخل شلنگ تغذیه آب را کاهش دهید:

1. شیر آب را ببندید.
2. یکی از برنامه ها را انتخاب کنید بجز برنامه های (Rinse/Spin//Empty) (ابکشی/چرخش/تخلیه).
3. دکمه >||| را فشار دهید. اجازه دهید که برنامه برای مدت 40 ثانیه کار کند.
4. دکمه ① را فشار دهید. دستگاه خاموش است.
5. آن را از دوشاخه اصلی برق بکشید.

درب کشویی مواد شوینده و محفظه ماشین لباسشویی

در صورتیکه ماشین لباسشویی دارای رسوبات مواد شوینده و محلول های نرم کننده باشد:

1. کشوی مواد شوینده را به سمت بیرون بکشید. دکمه insert (ضامن) را فشار دهید و درب کشویی را کامل بردارید.
2. جهت جدا ساختن ضامن: با انگشت خود ضامن را از پایین بسمت بالا فشار دهید.



3. کشوی توزیع مواد شوینده و ضامن آن را با استفاده از آب و یک برس شستشو داده و خشک نمایید. داخل محفظه را نیز تمیز کنید.
4. ضامن کشو را در محل خود قرار داده و جا ببندازید (سیلندر را به سمت بین راهنما فشار دهید).
5. کشو را به سمت داخل فشار دهید.

توجه: کشوی توزیع مواد شوینده را باز نگذارید تا رطوبت باقی مانده آن خشک شود.


پمپ تخلیه مسدود است، آبکشی اضطراری



خطر سوختگی با آب داغ!


وقتی شستشو با دمای بسیار بالا صورت می‌گیرد، آب نیز بسیار داغ می‌شود. در صورتی که با آب داغ تماس داشته باشید، ممکن است دچار سوختگی شوید. صبر کنید تا آب سرد گردد.

1. شیر آب را ببندید تا آب وارد نشود و آب های مانده از طریق پمپ تخلیه خالی شود.
2. دستگاه را خاموش کنید. آن را از دوشاخه اصلی برق بکشید.
3. دریچه تعمیرات را باز نموده و آن را بردارید.



4. شلنگ تخلیه را از داخل نگهدارنده آن بیرون بیاورید.


سریوش قفل و تخلیه را از آب در بیاورید و داخل ظرفی مناسب قرار دهید. سریوش آب بندی را سر جای خود قرار داده و شلنگ تخلیه را در نگهدارنده آن قرار دهید.




5. سریوش پمپ را با دقت باز کنید؛ آب باقیمانده ممکن است بیرون بپاشد.

قسمت های داخلی، نوار درپوش پمپ و محفظه پمپ را تمیز کنید. پروانه داخل پمپ تخلیه می بایست به راحتی بچرخد.

درپوش پمپ را دوباره تنظیم نموده و پیچ های آن را محکم کنید. دستگیره باید به صورت عمودی باشد.



6. دریچه تعمیرات را در جای خود قرار داده، همان جا قفل کنید و ببندید.



تمیز کردن و نگهداری



⚠ هشدار

خطر مرگ!

در صورتی که به قطعات درحال کار دست بزنید، خطر برق گرفتگی وجود دارد. دستگاه را خاموش کنید و آن را از دوشاخه اصلی برق بکشید.

⚠ هشدار

خطر مسمومیت!

بخارهای سمی که توسط مواد تمیزکننده تولید می شوند شامل محلول هایی مثل محلول های تمیزکننده نیز هستند. از مواد تمیز کننده حاوی محلول استفاده نکنید.

احتیاط!

آسیب به دستگاه

مواد تمیزکننده حاوی محلول مثل محلول های تمیزکننده ممکن است به سطوح و قطعات موجود در ماشین لباسشویی آسیب بزنند. از مواد تمیز کننده حاوی محلول استفاده نکنید.

مطابق دستورالعمل های ذیل اجازه ندهید رطوبت باقی مانده ماده شوینده و بوهای زنده شکل بگیرد:

توجه

- اتاقی که ماشین لباسشویی در آن قرار دارد حتماً باید دارای تهویه مناسبی باشد.
- وقتی از ماشین لباسشویی استفاده نمی کنید، درب و کشوی توزیع مواد شوینده را کمی باز بگذارید.
- گهگاهی با استفاده از برنامه شستشوی **Cottons 60° (کتان 60 درجه سانتیگراد)** و پودر و ماده شوینده ماشین لباسشویی را کار بیندازید.

محفظه ماشین لباسشویی / صفحه کنترل

- محفظه ماشین لباسشویی و صفحه کنترل را با پارچه نرم و نمدار پاک کنید.
- رسوبات مواد شوینده را فوراً برطرف کنید.
- ماشین لباسشویی را با دستگاه پرفشار آب تمیز نکنید.

محفظه لباس

از مواد تمیز کننده فاقد کلرین استفاده نموده و از بکاربردن سیم ظرفشویی پرهیز نمایید.

اگر ماشین لباسشویی بو گرفته است برنامه

Drum Clean 90 °C (تمیز کردن محفظه 90 درجه سانتیگراد)

را بدون البسه شستنی اجرا کنید. پودر شستشو را اضافه کنید.

جرم زدایی

در صورتیکه مواد شوینده درست اندازه گیری و مصرف شود، نیازی به جرم زدایی نمی باشد. به هر حال، در صورتی که انجام این کار لازم باشد، جرم زدایی دستگاه را بر اساس دستورات سازنده ماده جرم زدا، انجام دهید. مواد جرم زدا مناسب را می توانید از طریق وب سایت ما و یا از طریق مراکز مشتریان خریداری نمایید. ← صفحه 52

حسگر/نمایشگر حجم لباس

وقتی درب دستگاه باز است، حسگر حجم لباس میزان حجم لباس موجود در ماشین لباسشویی را شناسایی می کند. این واقعیت با پر شدن نوار مربوطه روی پنل صفحه نمایش مشخص می شود.

توجه: برای اینکه حسگر حجم لباس مقدار البسه را به طور کامل تعیین کند، محفظه ماشین لباسشویی باید قبل از روشن کردن دستگاه خالی باشد.

توصیه های تقسیم کردن

با توجه به نوع برنامه انتخاب شده و حجم لباس تشخیص داده شده، مقدار توصیه شده مواد شوینده بر روی صفحه نمایش به صورت درصدی نشان داده خواهد شد. درصد نمایش داده شده بر اساس توصیه ها شرکت سازنده مواد شوینده استوار است.

توجه: با رعایت توصیه های تقسیم، می توانید از محیط اطراف و هزینه های خانوار خود مراقبت کنید.

Sensors (حسگرها)

حسگر خودکار حجم البسه

عملکرد حسگر خودکار حجم البسه به بهترین نحو مصرف آب و مدت برنامه را در هر برنامه بر اساس نوع و مقدار پارچه تطبیق می دهد.

سیستم تشخیص بالانس بودن لباس ها

سیستم ردیابی خودکار حجم نامتوازن عدم توازن را ردیابی می کند و توزیع مساوی البسه شستنی را با شروع و توقف مکرر چرخش محفظه تضمین می کند.

چنانچه لباس ها به صورت کاملاً ناهموار قرار گرفته باشند، سرعت کاهش یافته و یا دوره چرخش به دلایل ایمنی اجرا نخواهد شد.

توجه: لباس های بزرگ و کوچک را در داخل محفظه لباسشویی به طور هموار و یکنواخت قرار دهید. ← صفحه 40، ← صفحه 50

AquaSensor (آکواسنسور)

به مدل ماشین لباسشویی بستگی دارد

AquaSensor (آکوا سنسور) در چرخه آبکشی، میزان تیرگی (تیرگی ایجادشده توسط کثیفی و باقیمانده ماده شوینده) آب چرخه آبکشی را بررسی می کند. مدت و تعداد چرخه های آبکشی به تیرگی آب بستگی دارد.

برداشتن البسه شستنی/خاموش کردن دستگاه

تنظیمات دستگاه

تنظیمات قابل انتخاب موجود:

■ **End signal (سیگنال اتمام کار)**
off – quiet – medium – loud – very loud

(خاموش - آرام - متوسط - بلند - خیلی بلند)
میزان صدا را برای سیگنال اتمام کار تنظیم کنید.

■ **Button signal (سیگنال دکمه)**
off – quiet – medium – loud – very loud

(خاموش - آرام - متوسط - بلند - خیلی بلند)
حجم صدای سیگنال های دکمه را تنظیم کنید.

■ **Auto power-off (خاموشی خودکار دستگاه)**
in 15 – 30 – 60 min – never

(در 15 - 30 - 60 دقیقه - هرگز)

دستگاه بصورت خودکار بعد از ... دقیقه

خاموش می شود (مصرف انرژی = 0

کیلووات-ساعت) برای روشن کردن، کلید ① برق را فشار دهید.

■ **Language (زبان)**
German (آلمانی)
English (انگلیسی)

...

زبان صفحه نمایش را تغییر دهید.

■ **Info (اطلاعات): Drum cleaning (تمیز کردن محفظه)**

on (روشن) – off (خاموش)

این دستورالعمل به شما یادآوری می کند برنامه تمیزکاری محفظه را اجرا کنید. ← صفحه 49

برای تغییر تنظیمات، دکمه های **basic setting**

(تنظیمات پایه) **3 sec. (3 ثانیه)** را برای تقریباً 3

ثانیه فشار داده و نگه دارید. ← صفحه 26

توجه


■ بعد از خاموشی دستگاه نیز تنظیمات ذخیره می شود.

■ اگر دکمه ها را فشار داده و نگه دارید، تنظیمات یکی یکی بصورت خودکار نمایش می شوند.

1. درب را باز کنید و البسه را خارج کنید.
 2. اطلاعات موجود روی صفحه نمایش
 3. دکمه ① را فشار دهید. دستگاه خاموش است.
- شیر آب را ببندید.
- توجه:** جهت مدل های دارای سیستم آکواستاپ مورد نیاز نمی باشد.

توجه

- لباس ها را در داخل محفظه باقی نگذارید. ممکن است در دور شستشوی بعدی چروک شوند یا لباس های دیگر را بی رنگ کنند.
- اشیاء خارجی را از داخل محفظه و واشر لاستیکی دور درب بردارید - خطر زنگ زدگی.
- واشر دور درب را پاک کنید.



توجه

- درب و کشوی توزیع مواد شوینده را باز بگذارید تا رطوبت باقی مانده آن خشک شود.
- همیشه صبر کنید تا برنامه تمام شود، زیرا دستگاه ممکن است همچنان قفل باشد. سپس دستگاه را روشن کنید و صبر کنید تا قفلش باز شود.
- اگر صفحه نمایش در انتهای برنامه شستشو خاموش شود، حالت صرفه جویی انرژی فعال می شود. جهت روشن شدن نور صفحه نمایش، یکی از دکمه ها را فشار دهید.

ایجاد وقفه در روند اجرای برنامه

برنامه های قابل اجرا با دمای بالا:


1. دکمه Δ را فشار دهید.
2. به منظور خنک سازی البسه: Rinse (آبکشی) را انتخاب کنید.
3. دکمه Δ را فشار دهید.

جهت شستشو با درجه حرارت پایین تر:

1. دکمه Δ را فشار دهید.
2. Spin (چرخش) یا Drain (تخلیه) را انتخاب کنید.
3. دکمه Δ را فشار دهید.

شستشو در طول rinse hold (توقف آبکشی) پایان می یابد

مورد ذیل بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.



برنامه را به طریق ذیل ادامه دهید:

- برنامه Spin (چرخش) (در صورت نیاز سرعت چرخش را تغییر دهید) یا برنامه Drain (تخلیه) را انتخاب کنید.
- دکمه Δ را فشار دهید.

شستشو خاتمه یافته است

Finished, remove washing (اتمام)

برنامه، تخلیه البسه) بر روی صفحه نمایش ظاهر می گردد. لامپ نشانگر دکمه Δ خاموش است.

- اگر دستگاه در هنگام اجرای برنامه و فعال شدن قفل کودک ایمن خاموش شود، بعد از روشن شدن دوباره دستگاه برنامه به کار خود ادامه می دهد.

اضافه کردن البسه شستنی

بعد از شروع برنامه، می توانید در صورت نیاز البسه شستنی را اضافه یا کم کنید.

دکمه Δ را برای انجام این کار فشار دهید.

لامپ هشدار Δ چشمک می زند و ماشین امکان اضافه کردن البسه بیشتر را بررسی می کند.

اضافه نمودن البسه به داخل دستگاه وقتی Pause (توقف) انتخاب شده امکان پذیر است: بارگیری مجدد ممکن است روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

جهت ادامه برنامه، دکمه Δ را فشار دهید. برنامه به صورت خودکار ادامه می یابد.

توجه

- درب ماشین لباسشویی را به مدت طولانی باز نگذارید، زیرا ممکن است آب لباس ها به بیرون نشت داشته باشد.
- به منظور رعایت نکات ایمنی، درب ماشین لباسشویی در زمان بالا بودن سطح آب و / یا دمای بالا و یا هنگامی که هنوز مخزن استوانه ای در حال چرخش می باشد، قفل باقی می ماند و اضافه کردن البسه در این زمان امکان پذیر نیست. اطلاعات موجود روی صفحه نمایش در هنگام بارگذاری مجدد، نشانگر حجم البسه فعال نمی باشد.


روش تغییر برنامه

اگر برنامه شستشوی اشتباهی را شروع کرده اید، می توانید به شرح ذیل برنامه را تغییر دهید

1. دکمه Δ را فشار دهید.
2. برنامه دیگری را انتخاب کنید.
3. دکمه Δ را فشار دهید. در این حال برنامه جدید از ابتدا شروع به کار خواهد نمود.

برنامه را آغاز نمایید

دقت کنید لباسها بین درب ماشین لباسشویی و نوار لاستیکی دور درب گیر نکرده باشد و سپس درب را ببندید.



توجه: Foam detection (سیستم تشخیص کف):

اگر **Foam has been detected (کف شناسایی شده باشد)** نیز روی صفحه نمایش ظاهر می شود، ماشین لباسشویی کف بسیار زیادی را در برنامه شستشو شناسایی کرده و بصورت خودکار یک یا چند چرخه آبکشی را روشن کرده تا کف برطرف شود. ماده شوینده کمتری را برای چرخه شستشوی بعدی با همان حجم اضافه کنید. سایر صفحه نمایش ها ← صفحه 49

اگر قصد دارید برنامه را قفل کنید تا از تنظیم سهوی آن جلوگیری کنید، می توانید قفل کودک را به شرح ذیل انتخاب کنید.

Child lock. (قفل کودک) 3 sec. (3 ثانیه)

شما این امکان را دارید که دستگاه لباسشویی را قفل نموده و از تغییرات ناخواسته برنامه های تنظیم شده جلوگیری کنید.

برای فعالسازی/غیرفعالسازی، دکمه های **Child lock (قفل کودک)** را نگه دارید و فشار دهید. **3 sec.** (3 ثانیه) برای تقریباً سه ثانیه. ← صفحه 24 **Childproof lock activated (قفل کودک فعال شده)** روی پنل صفحه نمایش ظاهر می شود.

بعد از تقریباً سه ثانیه، صفحه نمایش دوباره فهرست اصلی را نشان می دهد.

اگر انتخابگر برنامه را تنظیم کنید یا وقتی قفل کودک فعال است دکمه ای را انتخاب کنید،

Childproof lock activated (قفل کودک فعال است) روی پنل صفحه نمایش ظاهر می شود.

توجه

- قفل کودک صرف نظر از وضعیت دستگاه قابلیت فعالسازی دارد.
- حتی وقتی ماشین لباسشویی خاموش شده باشد نیز قفل کودک ایمن فعال است. قبل از انتخاب برنامه بعدی، قفل کودک را غیرفعال کنید.

فهرست اصلی برای برنامه منتخب دوباره روی پنل صفحه نمایش نشان داده می شود.


دکمه **▶▶▶** را فشار دهید تا برنامه شروع شود.

پیشرفت برنامه در طول شستشو در یکی از نوارهای پنل صفحه نمایش نشان داده می شود. نوار در طول چرخه شستشو پر می شود و اطلاعاتی را در مورد پیشرفت فعلی برنامه به شما می دهد.


پیکان ها بر اساس میزان پیشرفت برنامه ظاهر و ناپدید می شوند. آنها تنظیمات/گزینه های قابل تغییر/افزودن برنامه را طی پیشرفت برنامه مشخص می کنند.

برخی مراحل ترتیب برنامه شرح شده:

Load adjust active (تنظیم بار فعال) ← صفحه 45



- **Pre-washing (پیش شستشو)**، **Washing (شستشو)**، **Rinsing (آبکشی)**، **Spin (چرخش)**، **Drain (تخلیه)** ... در طول چرخه شستشو به نمایش در می آیند.
- **Extra Rinse (آبکشی اضافی):** کف



وسيله كمكي اندازه براي مواد شوينده مایع
گیری A

محفظه II مواد شوینده برای مرحله شستشوی اصلی، نرم کننده آب، سفید کننده، لکه بر

محفظه III نرم کننده البسه، محصولات آهاری مایع

محفظه I از max. (حداکثر) تجاوز نکنید مواد شوینده برای مرحله پیش شستشو


1. کشوی مواد شوینده را تا جای ممکن بیرون بکشید.
2. مواد شوینده و محصولات نگهدارنده را بریزید.
3. کشوی مواد شوینده را ببندید.

وسيله كمكي اندازه گیری برای * مواد شوینده مایع

*به مدل ماشین لباسشویی بستگی دارد

وسيله كمكي اندازه گیری برای اندازه گیری میزان صحیح ماده شوینده مایع:

1. کشوی مواد شوینده را به سمت بیرون بکشید. دکمه insert (ضامن) را فشار دهید و درب کشویی را کامل بردارید.
2. وسیله کمکی اندازه گیری را جلو ببرید، آن را به پایین تا کنید و سپس آن را به داخل کلیک کنید.
3. درب کشویی را دوباره سر جایش بگذارید.



توجه: از وسیله کمکی اندازه گیری برای ژل مواد شوینده و پودر شستشو با برنامه های پیش شستشو یا موقعی که "Ready in" (آماده به کار) انتخاب می شود استفاده نکنید.


برای مدل های بدون وسیله کمکی اندازه گیری ماده شوینده، مایع را داخل کشوی توزیع بریزید و آن را داخل محفظه قرار دهید.

تعیین مقدار

مقدار ماده شوینده و محصولات مراقبتی را بر اساس موارد ذیل تعیین کنید:

- توصیه تعیین مقدار موجود روی صفحه نمایش مثلاً برای برنامه Easy care (آسان شستشو).

مقدار دز مورد توصیه بر اساس میزان شستشو در ماشین لباسشویی روی صفحه نمایش نشان داده می شود.



- خاکی کردن، سنگینی آب؛ (از شرکت آب منطقه ای خود سوال کنید)، دستورالعمل های سازنده در داخل بسته بندی.

پر کردن




آسیب چشم/پوست!

در صورت باز بودن درب کشویی مواد شوینده، موقع کارکردن ماشین لباسشویی، ماده شوینده و محصولات مراقبتی بیرون می پاشند. درب کشوی مواد شوینده را با دقت باز کنید. در صورت تماس چشم ها یا پوست با ماده شوینده/ محصولات مراقبتی آنها را کامل بشوئید. در صورت فرورفتن در ماده شوینده به صورت تصادفی، توصیه های پزشکی را رعایت کنید.

توجه: نرم کننده ویسکوزیته لباس و حالت دهنده منسوجات را با کمی آب رقیق کنید. این کار از مسدود شدن لوله های ماشین لباسشویی جلوگیری می کند.

ماده شوینده و محصولات مراقبتی را داخل محفظه های مربوطه بریزید:

انتخاب تنظیمات دیگر برنامه ها



با انتخاب تنظیمات/گزینه های دیگر، می توانید فرآیند شستشو را برای البسه شستنی خود بهتر سازگار کنید.

تنظیمات بر اساس میزان پیشرفت برنامه قابل انتخاب یا غیرقابل انتخاب هستند. ← صفحه 25

اگر یکی از تنظیمات فعال شده باشد، لامپ های نشانگر دکمه EcoPerfect (اکوپرفکت)

و SpeedPerfect (اسپیدپرفکت) روشن می شود. اگر تنظیمات مربوطه فعال شده باشد، سایر تنظیمات با نماد خاصی روی صفحه کنترل نمایش می شود. در خصوص تنظیمات چندسطحی، دکمه هایی را فشار داده و نگه دارید تا تنظیمات بصورت خودکار ظاهر شود.

تنظیمات بعد از خاموش شدن ماشین لباسشویی ذخیره نمی شود.

تنظیمات/گزینه های دیگر برنامه ← صفحه 36

قراردادن البسه شستنی در داخل محفظه لباسشویی



خطر مرگ!

اقدام شستنی آغشته به مواد نگهدارنده حاوی حلال مانند لکمرها/محلول های تمیزکننده، پس از قرار گرفتن در مخزن لباسشویی، ممکن است باعث انفجار شوند.

بنابراین قبل از قراردادن آنها در داخل دستگاه، کاملاً آبمالی نمایید.

البسه از قبل دسته بندی شده و تاباز شده را داخل محفظه قرار دهید. صفحه نمایش بار برای برنامه منتخب (مثل Easy care (آسان شستشو)) روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

نوار بار با گذاشتن البسه به داخل محفظه بالا می رود و پر می شود. اگر از حداکثر میزان بار تجاوز شده باشد، نوار چشمک می زند. حداکثر ظرفیت مشخص شده را رعایت کنید. بیش از حد پرکردن ماشین تأثیر معکوس بر نتیجه شستشو دارد و چروک البسه را بیشتر می کند.

توجه

■ ارقام بزرگ و کوچک را برای شستشو در ماشین لباسشویی ترکیب کنید. البسه شستنی دارای اندازه های مختلف در چرخه چرخش خود را بهتر پخش می کنند. البسه منحصر بفرد ممکن است باعث عدم تعادل در بار گردد.

← صفحه 45

■ قبل از اضافه کردن البسه صبر کنید تا علامت بوش دیگر روی صفحه ظاهر نشود.

■ وقتی درب باز شود یا میزان البسه تغییر کند، صفحه نمایش میزان بار ظاهر می شود.

اندازه بگیری و مواد شوینده را بریزید و از محصولات مراقبت کنید

احتیاط!

آسیب به دستگاه

محلول های تمیزکننده و محلول های پیش شستن البسه (مثل لکه برها، اسپری های پیش شستشو، و غیره) در صورت تماس با سطوح ماشین لباسشویی به آن آسیب می زنند.

اجازه ندهید این محلول ها با سطوح ماشین لباسشویی تماس داشته باشند. در صورت نیاز، باقیمانده اسپری و باقیمانده/قطرات را با پارچه نمدار پاک کنید.

نشانگر لامپ روی انتخابگر برنامه روشن می شود و فهرست اصلی به همراه

programme default settings (تنظیمات پیش فرض برنامه)

پیش فرض برنامه) برای برنامه انتخاب شده روی پنل صفحه نمایش نمایان می شود: ← صفحه 25

- Temperature (درجه حرارت)،
 - Spin speed (سرعت چرخش)،
 - دوره برنامه،
 - سایر تنظیمات اضافی و
 - اطلاعاتی در مورد مصرف آب و انرژی.
- ← صفحه 12

drum light (چراغ در دستگاه های دارای محفظه):

محفظه بعد از روشن کردن دستگاه، بعد از باز و بستن درب و بعد از شروع برنامه روشن است. لامپ سپس بصورت خودکار خاموش می شود.

شما می توانید:

- از تنظیمات پیش فرض برنامه استفاده کنید و البسه شستنی را داخل دستگاه بگذارید ← صفحه 40،
- یا تنظیمات پیش فرض برنامه را تغییر دهید و یا تنظیمات دیگری را انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات پیش فرض برنامه

شما می توانید از تنظیمات پیش فرض برای هر چرخه شستشو استفاده کنید یا آنها را تغییر دهید. برای انجام این کار، دکمه مقابل را مکرراً انتخاب کنید تا تنظیمات مورد نیاز به نمایش درآید.

← صفحه 25

توجه: فشار دادن و نگهداشتن دکمه ها مقادیر تعیین شده را بصورت خودکار اجرا می کند.

تنظیمات بدون نیاز به تأیید فعال شده است.

تنظیمات بعد از خاموش شدن ماشین لباسشویی ذخیره نمی شود.


تنظیمات پیش فرض برنامه ← صفحه 35

راه انداختن دستگاه

آماده کردن ماشین لباسشویی

توجه: ماشین لباسشویی باید به درستی و به برق متصل شود. از ← صفحه 13

1. دوشاخه برق را به پریز بزنید.
 2. شیر آب را باز کنید.
 3. درب ماشین لباسشویی را باز کنید.
 4. بررسی کنید که آب محفظه داخل دستگاه کاملاً تخلیه شده باشد. در صورت لزوم خودتان آب را تخلیه کنید. در غیر این صورت، صفحه نمایش مقدار بار ممکن است خوب عمل نکند.
- ← صفحه 45



روشن کردن دستگاه/انتخاب یک برنامه

دکمه ① را فشار دهید. دستگاه روشن است.

علامت بوش روی صفحه نمایش ظاهر می شود و همه لامپ های نشانگر نیز روشن می شوند.

سپس برنامه **Cottons (کتان)** که در کارخانه تنظیم شده همیشه به نمایش در می آید.

شما می توانید:

- از این برنامه استفاده کنید یا
- برنامه دیگری را از روی صفحه کنترل انتخاب کنید یا
- یک برنامه را ذیل **Additional programs (برنامه های اضافی)** انتخاب کنید.

← صفحه 25

















توجه: اگر پیشتر قفل کودک را فعال کرده اید، باید قبل از انتخاب یک برنامه شستشو آن را غیرفعال کنید. ← صفحه 42

Anti Stain System

(سیستم ضدلکه)

بطور کلی، 16 نوع برنامه مختلف لکه بر موجود است که میتوانید از بین آنها انتخاب نمایید.

انواع لکه های قابل انتخاب:

	غذای کودک
	خون
	تخم مرغ
	توت فرنگی
	خاک + ماسه
	سبزی چمن
	قهوه
	مواد آرایشی
	آب پر تقال
	آب انگور
	شکلات
	عرق بدن
	کثیفی کف جوراب
	گریس + روغن
	چای
	گوجه فرنگی

off (خاموش)

نگذارید لکه ها خشک شوند. کثیفی های سفت را زودتر پاک کنید.

یک برنامه را به همراه یک نوع لکه انتخاب کنید:

1. البسه شستنی را طبق معمول مرتب کنید.
2. یک برنامه را انتخاب کنید.
3. گذاشتن البسه داخل ماشین لباسشویی
4. یک نوع لکه انتخاب کنید (بر اساس برنامه انتخابی). ← صفحه 26
5. برنامه را آغاز نمایید.

ماشین لباسشویی دمای شستشو، حرکت مخزن استوانه ای و زمان خیساندن را با توجه به نوع لکه انتخاب مینماید. آب داغ یا سرد، شستشوی ملایم یا فشرده، خیساندن طولانی یا کوتاه مدت تضمین می کند که مدت برنامه شستشو مخصوصاً با هر نوع لکه انتخابی شما مطابقت داشته باشد. این کار تضمین می کند که لکه ها به بهترین شکل ممکن شستشو و تمیز شوند.

شستشوی دو لکه ها که در مثال زیر توضیح داده شده اند:

خون

لکه خون ابتدا در آب سرد «حل» شده و سپس برنامه شستشوی انتخابی آغاز به کار میکند.

تخم مرغ

تیکه های تخم مرغ با خیساندن در آب ولرم پاک می شوند، انتخاب یک چرخه شستشو با سطح آب زیاد و اجرای چرخه های آبکشی بیشتر.

بعد از تحقیقات فشرده، راه حل های بسیار خوبی را برای لکه های دیگر طراحی کرده ایم.

* Rinse Hold (توقف آبکشی)

(☒)

تنظیمات قابل انتخاب موجود:

on (روشن) - off (خاموش)

در این حالت البسه پس از چرخش نهائی در آب باقی می ماند. اتمام برنامه ← صفحه 43

* Silent Wash (شستشوی ساکت)

(☑)

تنظیمات قابل انتخاب موجود:

on (روشن) - off (خاموش)

سروصدای کمتر بدلیل شستشوی خاص و سرعت چرخش و سیگنال اتمام کار غیرفعال شده مناسب برای شستشو در سکوت شب.

توجه: رطوبت باقی مانده از شستشو کمی افزایش یافته است.

* Soaking (خیساندن البسه)

(☒)

تنظیمات قابل انتخاب موجود:

on (روشن) - off (خاموش)

قبل از شروع چرخه اصلی شستشو، شستشو در آب مدت زمان بیشتری طول می کشد تا کثیفی های شدیدتر را بتواند پاک کند.

مناسب برای کثیفی های بسیار شدید و سرسخت؛ قبل از راه اندازی دستگاه، ماده شوینده را داخل کثوی توزیع مواد I بریزید.

توجه

■ لباسهای هم رنگ را با هم داخل لباسشویی بریزید.

■ اگر ماشین لباسشویی شما این گزینه را ندارد، البسه را به شرح زیر بخیسانید:

1. برنامه **Cottons 30°C (کتان 30 درجه سانتیگراد)** و دکمه **▷** را انتخاب کنید.

2. دکمه **▷** را بعد از حدود ده دقیقه فشار دهید. لباس ها در محلول خیساندن باقی می ماند.

3. البسه شستنی را برای مدت کافی بگذارید تا خیس بخورد، سپس دکمه **▷** را دوباره فشار دهید تا برنامه ادامه یابد یا برنامه را تغییر دهید.

توجه: به ماده شوینده بیشتری نیاز نیست؛ از روش خیساندن برای شستشو استفاده می شود.

* Prewash (پیش شستشو)

(۱)

تنظیمات قابل انتخاب موجود:

on (روشن) - off (خاموش)

برای شستشوی البسه خیلی کثیف .

توجه: ماده شوینده را به محفظه های I و II بریزید.

* Rinse Plus (آبکشی اضافه)

(۲)

تنظیمات قابل انتخاب موجود:

1 Rinse + (آبکشی)

2 Rinse + (آبکشی)

3 Rinse + (آبکشی)

غیرفعال

چرخه های اضافی آبکشی بر اساس برنامه؛ دوره طولانی تر برنامه مخصوصاً برای افراد دارای پوست حساس و/یا مناطق دارای آب خیلی سبک.

* Water Plus (آب اضافه)

(۳)

تنظیمات قابل انتخاب موجود:

on (روشن) - off (خاموش)

سطح آب بیشتر، البسه با ملایمت بیشتری شسته خواهند شد؛

* Easy-iron (آسان اتو)

(۴)

تنظیمات قابل انتخاب موجود:

on (روشن) - off (خاموش)

چروک البسه را بدلیل توالی خاص چرخش به همراه پرزگیری و کاهش سرعت چرخش کاهش می دهد.

توجه: رطوبت باقی مانده از شستشو افزایش یافته است.

P+ تنظیمات/گزینه های دیگر

برنامه

(* به مدل ماشین لباسشویی

بستگی دارد)

تنظیمات/گزینه های موجود به مدل دستگاه بستگی دارد.

شما بر اساس برنامه انتخابی می توانید تنظیمات/گزینه های متفاوتی را انتخاب کنید تا فرآیند شستشوی بهتری برای البسه شستنی شما انتخاب شود.

تنظیمات قابل انتخاب موجود:

- از طریق دکمه متناظر روی صفحه کنترل یا
- یا دکمه [P+] تنظیمات. ← صفحه 24

مرور کلی تنظیمات همه برنامه ها، که بر اساس برنامه قابل انتخاب است، را می توانید از ← صفحه 29 مطالعه بفرمایید.

SpeedPerfect (اسپید پرفکت)

(=)

شستن در زمان کوتاهتر و کسب نتیجه شستشوی مطلوب که با برنامه منتخب سازگار باشد، اما انرژی بیشتری مصرف می کند، بدون تنظیمات SpeedPerfect (اسپید پرفکت).

توجه: بیش از حد مجاز ماشین لباسشویی در آن لباس قرار ندهید .

مرور برنامه ها ← صفحه 29

EcoPerfect (اکو پرفکت)

(@)

شستن با مصرف بهینه انرژی و کاهش دما و کسب نتیجه مطلوب شستشو که با برنامه منتخب سازگار باشد، بدون تنظیمات EcoPerfect (اکوپرفکت).

🕒 Finished in (پایان کار)




مدت برنامه بعد از انتخاب برنامه نشان داده می شود.

قبل از آغاز برنامه، می‌توانید اتمام برنامه را بصورت افزایش ساعتی تا حداکثر 24 ساعت پیش انتخاب کنید.

بعد از آغاز برنامه، تعداد ساعات انتخاب شده برای مثال 8 ساعت روی صفحه نمایش نشان داده شده و به صورت معکوس شمارش می‌شود تا برنامه شستشو آغاز شود. سپس مدت برنامه به نمایش می‌آید.

توجه: مدت برنامه وقتی به صورت خودکار تنظیم می‌شود که برنامه در حال اجرا باشد. با ایجاد تغییرات در تنظیمات پیش فرض برنامه یا تنظیمات برنامه، عملکرد شناسایی کف و شناسایی حجم نامتعادل، حجم یا کثیفی نیز می‌توانند مدت برنامه را تغییر دهند.

بعد از شروع برنامه، تعداد ساعات پیش انتخاب شده را به شرح ذیل می‌توانید تغییر دهید.

1. دکمه  را فشار دهید.
2. از دکمه  Finished in (زمان خاتمه شستشو) برای تغییر عدد ساعات برنامه‌ها استفاده کنید.
3. دکمه  را فشار دهید.

بعد از شروع برنامه، یعنی زمانی که برنامه در حال اجراست، نیز می‌توانید در صورت نیاز البسه شستنی را اضافه یا کم کنید. ← صفحه 43

P+ تنظیمات پیش فرض برنامه

تنظیمات پیش فرض برنامه بعد از انتخاب برنامه شستشو در صفحه نمایش مشخص می‌شود.

صفحه نمایش ← صفحه 25

تنظیمات پیش فرض را تا وقتی پیکان در فهرست اصلی ظاهر است می‌توانید تغییر دهید.

مرور کلی تنظیمات همه برنامه‌ها، که بر اساس برنامه قابل انتخاب است، را می‌توانید از ← صفحه 29 مطالعه بفرمایید.

🌡 Temperature (درجه حرارت)

بسته به مرحله‌ای که برنامه در آن قرار دارد، درجه حرارت را می‌توانید قبل از برنامه و در حین اجرای برنامه تغییر دهید.

حداکثر دمای قابل انتخاب برای شستشو، به نوع برنامه منتخب بستگی دارد.

🌀 Spin speed (سرعت چرخش)

سرعت چرخش را می‌توانید بر اساس مرحله برنامه تغییر دهید (به rpm دور در دقیقه) قبل و در جریان برنامه.

حداکثر دمای قابل انتخاب شستشو به مدل دستگاه و نوع برنامه منتخب بستگی دارد.

Setting 0 (تنظیمات 0): بدون دوره چرخش، آب به تنهایی تخلیه شده است. البسه شستنی داخل محفظه خیس باقی می‌ماند، مثل اقلامی که نباید چرخانده شود.

تنظیمات	برنامه/نوع البسه شستنی/دستور العمل ها
حداکثر 3.5 کیلوگرم	* Automatic Soft (نرم خودکار)
30 درجه سانتیگراد	البسه با ملایمت بیشتری شسته خواهند شد؛
1000** دور در دقیقه	میزان کثیفی و نوع پارچه البسه بصورت خودکار شناسایی می‌شود و روال شستشو و تقسیم هوشمندانه نیز به همین ترتیب اصلاح می‌شوند.
☹️، ☹️، ☹️	
تنظیمات به عنوان برنامه منتخب	* Memory 1 (حافظه 1)
	برای ذخیره کردن تنظیمات شخصی و معمولی که مرتباً مورد استفاده است ← صفحه 34
	* برنامه ها و تنظیمات اضافی برنامه ها به مدل دستگاه بستگی دارند. برنامه ها/تنظیماتی که در دسترس هستند یا مستقیماً از صفحه کنترل قابل انتخاب هستند یا ذیل Additional programs (برنامه های اضافی)  Options (گزینه ها) موجود هستند.
	** حداکثر سرعت چرخش به برنامه و مدل بستگی دارد.
	*** البسه کمتر برای تنظیمات SpeedPerfect (≡⊕) (اسپید پرفکت)

آهارزنی

توجه: البسه شستنی را نباید با نرم کننده پارچه بشورید.

آهارزنی با مایع را می توان در برنامه های آبکشی و کتان برای آهارزدن پارچه به کار برد. مطابق دستور العمل های شرکت سازنده، آهارزنی داخل محفظه 88 را اندازه گیری کنید (در صورت نیاز ابتدا تمیز کنید).

رنگ کردن/سفید کردن

رنگ کاری را فقط در حجم های معمول انجام دهید. نمک می تواند باعث زنگ زدگی قسمت های استیل گردد. همیشه به دستور العمل شرکت سازنده مواد رنگ زن، در مورد رنگ کاری توجه کنید. از ماشین لباسشویی برای سفید کردن استفاده **نکنید**.

حافظه 1 (به مدل ماشین لباسشویی بستگی دارد)

برنامه و تمامی تنظیمات بصورت دائمی در حافظه 1 ذخیره شده اند.

برای ذخیره کردن:

1. برنامه **Memory 1 (حافظه 1)** را انتخاب کنید.
2. اگر هنوز برنامه ای برای برنامه حافظه 1 انتخاب نشده، بر اساس دستور العمل های روی صفحه نمایش یک برنامه را انتخاب کنید.
3. انتخاب برنامه بصورت خودکار با علامت تیک تأیید می شود.
4. در فهرست اصلی، درجه حرارت، سرعت چرخش، و زمان «آماده به کار» را تغییر دهید و یا در صورت نیاز تنظیمات دیگر برنامه را انتخاب کنید.
5. برنامه بصورت خودکار ذخیره شده و در فهرست اصلی به نمایش در می آید.

توجه: برنامه ذخیره شده را با فشار دادن دکمه ذیل برنامه می توانید تغییر دهید. ← «صفحه نمایش» در صفحه 25

تنظیمات	برنامه/نوع البسه شستنی/دستور العمل ها
-	* Spin (چرخش)
-	چرخش اضافی با سرعت چرخش قابل انتخاب
0 - 1600** دور در دقیقه	
-	* Drain (نخلیه)
-	برای آبکشی برای مثال بعد از تنظیمات (Rinse Hold) (توقف آبکشی) =
-	(بدون چرخش نهایی)
-	
حداکثر 1 کیلوگرم	* Outdoor / Waterproofing (البسه خارج از منزل/ضد آب)
* - 40 درجه سانتیگراد	چرخه شستشو بعد از آب بندی البسه هواناپذیر غشادار و لباس های مخصوص
0 - 800** دور در دقیقه	خارج از منزل یا پارچه های مقام در برابر آب.
	1. یک برنامه را انتخاب کنید.
	2. ماده شوینده مخصوص را برای البسه مخصوص فضای باز به محفظه II اضافه کنید.
	3. یک ماده ضد آب (حداکثر 170 میلی لیتر) را به محفظه III اضافه کنید.
	4. دکمه را فشار دهید. البسه شستنی را مطابق دستورالعمل های تولیدکننده پس شستشو کنید.
	توجه
	■ مطابق دستورالعمل های تولیدکننده از یک ماده شوینده مخصوص و مقدار مناسب برای شستشوی ماشین استفاده کنید.
	■ نباید البسه شستنی را با نرم کننده پارچه بشوید.
	■ قبل از آغاز شستشو، کشوی مواد شوینده را بطور کامل (کلیه محفظه ها) را از وجود هرگونه باقیمانده مواد نرم کننده پاک کنید.
حداکثر 2 کیلوگرم	* Sportswear (لباسهای ورزشی)
* - 40 درجه سانتیگراد	لباس های ورزشی و راحتی بافته شده با الباف ریز
0 - 800** دور در دقیقه	توجه
	■ نباید البسه شستنی را با نرم کننده پارچه بشوید.
	■ قبل از آغاز شستشو، کشوی مواد شوینده را بطور کامل (کلیه محفظه ها) از وجود هرگونه باقیمانده مواد نرم کننده پاک کنید.
حداکثر 6 کیلوگرم	* Automatic (خودکار)
40 درجه سانتیگراد	منسوجات دارای بافت محکم؛
1400** دور در دقیقه	میزان کثیفی و نوع پارچه البسه بصورت خودکار شناسایی می شود و روال شستشو و تقسیم هوشمندانه نیز به همین ترتیب اصلاح می شوند.
	* برنامه ها و تنظیمات اضافی برنامه ها به مدل دستگاه بستگی دارند. برنامه ها/تنظیماتی که در دسترس هستند با مستقیماً از صفحه کنترل قابل انتخاب هستند یا ذیل Additional programs (برنامه های اضافی)
	Options (گزینه ها) موجود هستند.
	** حداکثر سرعت چرخش به برنامه و مدل بستگی دارد.
	*** البسه کمتر برای تنظیمات SpeedPerfect (≡) (اسپید پرفکت)

تنظیمات	برنامه/نوع البسه شستنی/دستور العمل ها
حداکثر 2 کیلوگرم	* Outdoor (البسه خارج از منزل)
✱ - 40 درجه سانتیگراد	البسه هواناپذیر غشادار و لباس های مخصوص خارج از منزل یا پارچه های مقام در برابر آب.
0 - 800** دور در دقیقه	توجه
☺, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹	<ul style="list-style-type: none"> از ماده شوینده خاص و مناسب ماشین شور استفاده کنید. مطابق دستور العمل های شرکت سازنده، مقدار درستی را به محفظه II اضافه کنید. نباید البسه شستنی را با نرم کننده پارچه بشوید. قبل از آغاز شستشو، کشوی مواد شوینده را بطور کامل (کلیه محفظه ها) از وجود هرگونه باقیمانده مواد نرم کننده پاک کنید.
حداکثر 4 کیلوگرم	* Night Wash (شستشو شبانه)
✱ - 40 درجه سانتیگراد	برنامه مخصوص شستشو در هنگام شب؛ مناسب پارچه های نخی، کتان، مصنوعی و مختلط
0 - 1200** دور در دقیقه	توجه
☺, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹	<ul style="list-style-type: none"> زنگ اخبار نهایی غیرفعال شده، سرعت چرخش نهایی بصورت بیش فرض کاهش یافته و زمان شستشو نیز کمتر است.
حداکثر 2.5 کیلوگرم	* Duvet program (برنامه شستشوی لحاف)
✱ - 60 درجه سانتیگراد	اقلام قابل شستشو با ماشین لباسشویی که با الیاف مصنوعی پر شده اند، مانند بالش، متکا، لحاف و رو تختی؛ همچنین برای اقلام پر شده با پر هم مناسب است
0 - 1200** دور در دقیقه	توجه: اقلام بزرگ را بصورت جداگانه بشوید. از یک ماده شوینده مناسب البسه ظریف استفاده نموده و به اطلاعات موجود بر روی برچسب لباس توجه نمایید. در مصرف مواد شوینده صرفه جویی کنید.
حداکثر 2 کیلوگرم	Shirts / Business (پیراهن/لباس کار)
✱ - 60 درجه سانتیگراد	پیراهن و بلوز های بدون نیاز به اتو از الیاف پنبه ای، نخی، الیاف مصنوعی و با الیاف مختلط
0 - 800** دور در دقیقه	توجه
☺, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹	<ul style="list-style-type: none"> پیراهن ها/بلوزها در تنظیمات (☺) Easy Iron (آسان اتو) چرخش کوتاهی داده می شوند. در حالیکه هنوز آب چکان هستند بطور عمودی قرار دهید تا خشک شوند. ← اثر صاف سازی خودکار جهت شستشوی پیراهن/بلوزهای ساخته شده از الیاف ابریشم/ظریف از برنامه Delicates/Silk (البسه ظریف/ابریشم) استفاده نمایید.
حداکثر 2 کیلوگرم	* Down (البسه کرک دار)
✱ - 60 درجه سانتیگراد	پارچه قابل شستشو در ماشین که کرک دارند مثل پتو و لحاف؛ همچنین برای اقلام پر شده با الیاف مصنوعی هم مناسب است
0 - 1200** دور در دقیقه	توجه: اقلام بزرگ را بصورت جداگانه بشوید. از یک ماده شوینده مناسب البسه ظریف استفاده نموده و به اطلاعات موجود بر روی برچسب لباس توجه نمایید. در مصرف مواد شوینده صرفه جویی کنید.
* برنامه ها و تنظیمات اضافی برنامه ها به مدل دستگاه بستگی دارند. برنامه ها/تنظیماتی که در دسترس هستند یا مستقیماً از صفحه کنترل قابل انتخاب هستند یا ذیل Additional programs (برنامه های اضافی)	
Options (گزینه ها) موجود هستند.	
** حداکثر سرعت چرخش به برنامه و مدل بستگی دارد.	
*** البسه کمتر برای تنظیمات (☺) SpeedPerfect (اسپید پرفکت)	

تنظیمات	برنامه/نوع البسه شستنی/دستور العمل ها
حداکثر 2 کیلوگرم	Delicates/Silk (البسه ظریف/ابریشم)
✳️ - 40 درجه سانتیگراد	برای پارچه های ظریف قابل شستشو مانند پارچه های بافته شده از الیاف ابریشمی، ساتن، الیاف مصنوعی و یا الیاف مختلط (مانند بلوز ابریشمی، روسری ابریشم)
0 - 800** دور در دقیقه	توجه: از ماده شوینده مناسب البسه ظریف یا ابریشمی ماشین شور استفاده نمایید.
Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️	
حداکثر 2 کیلوگرم	Wool (پشم)
✳️ - 40 درجه سانتیگراد	دست بافت یا پارچه های ساخته شده از پشم یا حاوی پشم که برای شستشو با دست یا ماشین مناسب هستند؛
0 - 800** دور در دقیقه	برنامه شستشوی بسیار آهسته برای جلوگیری از کوچک شدن البسه شستنی با وقفه های طولانی تر در برنامه (که البسه در این مدتها در آب باقی می ماند)
Ⓜ️، Ⓜ️	توجه
	<ul style="list-style-type: none"> پشم از حیوان درست شده مثل موی خرگوش، پشم آلیاکا، پشم لاما، پشم گوسفند. از ماده شوینده مناسب پشم ماشین شور استفاده نمایید.
حداکثر 7 کیلوگرم/5** کیلوگرم	AllergyPlus (آلرژی پلاس)
✳️ - 60 درجه سانتیگراد	الیاف دارای بافت قوی و محکم از جنس کتان یا پنبه ای
0 - 1600** دور در دقیقه	توجه: استفاده از دوره شستشوی طولانی تر، حجم آب بیشتر و طول دوره چرخش بیشتر خصوصاً مناسب شستشوی اقلامی است که نیاز به شستشوی بهداشتی دارند و به محافظت پوست های حساس کمک می کند.
Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️	
حداکثر 2 کیلوگرم	'Super 15' (فوق العاده سریع 15 دقیقه ای)
✳️ - 40 درجه سانتیگراد	برنامه بسیار کوتاه مدت حدود 15 دقیقه، مناسب برای شستشوی اقلام کوچک نه چندان کثیف لباس
0 - 1200** دور در دقیقه	
Ⓜ️، Ⓜ️	
حداکثر 5 کیلوگرم	* 'Super 60' (فوق العاده سریع 60 دقیقه ای)
✳️ - 40 درجه سانتیگراد	برنامه بسیار کوتاه مدت حدود 60 دقیقه، مناسب برای شستشوی اقلام کوچک نه چندان کثیف لباس
0 - 1600** دور در دقیقه	
-	
حداکثر 3.5 کیلوگرم	Dark Wash (شستشوی پارچه های تیره رنگ)
✳️ - 40 درجه سانتیگراد	کتان ها و پارچه های آسان شستشوی تیره رنگ؛
0 - 1200** دور در دقیقه	قبل از شستشو البسه را پشت و رو (چپه رو) کنید.
Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️	
Ⓜ️، Ⓜ️، Ⓜ️	
* برنامه ها و تنظیمات اضافی برنامه ها به مدل دستگاه بستگی دارند. برنامه ها/تنظیماتی که در دسترس هستند با مستقیماً از صفحه کنترل قابل انتخاب هستند یا ذیل Additional programs (برنامه های اضافی)	
☑️ Options (گزینه ها) موجود هستند.	
** حداکثر سرعت چرخش به برنامه و مدل بستگی دارد.	
*** البسه کمتر برای تنظیمات SpeedPerfect (≡Ⓜ️) (اسپید پرفکت)	

صرفه جویی در مصرف انرژی و ماده شوینده

ماده شوینده

انتخاب ماده شوینده مناسب

برای البسه سبک و دارای کثیفی معمولی، می توانید در مصرف انرژی (با دمای شوینده پایین تر) و ماده شوینده صرفه جویی کنید.

برچسب مراقبت برای انتخاب ماده شوینده، دما و شستن البسه مناسب است. — وب سایت www.sartex.ch را نیز مشاهده کنید

اگر به وب سایت www.cleanright.eu سر بزنید، اطلاعات بیشتری را در مورد مواد شوینده، محصولات مراقبتی و محلول های تمیزکننده برای استفاده خانگی بدست خواهید آورد.

ماده شوینده استاندارد به همراه درخشان کننده های نوری

برای البسه سفید قابل شستشو با آب جوش که از کتان یا پنبه درست شده مناسب است
برنامه دستگاہ: Cottons (کتان)/
سرد، 90 درجه سانتیگراد

ماده شوینده برای البسه رنگی بدون سفید کننده یا درخشان کننده نوری

برای شستن البسه رنگی ساخته شده از کتان یا پنبه مناسب است
برنامه دستگاہ: Cottons (کتان)/
سرد، 60 درجه سانتیگراد

ماده شوینده برای البسه رنگی/ظریف بدون درخشان کننده نوری

برای البسه رنگی که از الیاف آسان شستشو و الیاف های مصنوعی درست شده اند مناسب است

برنامه دستگاہ: Easy-Care (آسان شستشو)
سرد، 60 درجه سانتیگراد

ماده شوینده مناسب البسه ظریف

برای لباس های ظریف، الیاف نرم، ابریشم یا ویسکوز (چسبناک) مناسب است
برنامه دستگاہ: Delicate/Silk (ظریف/ابریشم)
سرد، 40 درجه سانتیگراد

ماده شوینده برای لباس های پشمی

برای پشم مناسب است
برنامه Wool (پشم)
سرد، 40 درجه سانتیگراد

کثیف شدن/یادداشت

صرفه جویی

دمای پایین تر و مقدار ماده شوینده در هر مقدار توصیه شده

- سبک بدون کثیفی یا لکه واضح. لباس بوی عرق بدن شخصی را گرفته است، برای مثال:
 - لباس های سبک تابستانی/ورزشی (که برای ساعات کوتاهی پوشیده می شود)
 - تی شرت، پیراهن، بلوز (که برای یک روز پوشیده می شود)
 - ملحفه و دستمال رومیزی های مهمانان که تنها یک روز استفاده شده اند (که برای یک روز استفاده می شود)



نرمال

- دارای کثیفی یا لکه های سبک کم، برای مثال:
 - تی شرت، پیراهن، بلوز (که با عرق شخص خیس شده، و تنها چند بار محدود پوشیده شده)
 - حوله و رختخواب که حداکثر تا یک هفته مورد استفاده قرار گرفته اند

سنگین

- درجه حرارت در هر برچسب مراقبت و مقدار ماده شوینده در هر مقدار توصیه شده برای لباس های سنگین بسیار کثیف و/یا لکه های بسیار واضح، مثل حوله ظرفشویی، وسایل نوزاد، لباس کار

توجه: در هنگام اندازه گیری میزان مواد شوینده/مکمل/محصولات مراقبتی و محلول های تمیزکننده، همیشه به اطلاعات و دستورالعمل شرکت تولید کننده رجوع نمایید. — صفحه 40

- خاکی کردن
البسه شستنی دارای میزان مشابه کثیفی را با هم بشوید.
شما می‌توانید مثال های میزان کثیف بودن را در ← صفحه 28 مشاهده کنید.
- **سیک:** از قبل نشوید، در صورت نیاز حالت **SpeedPerfect (اسپید پرفکت)** را انتخاب کنید
- **نرمال**
- **سنگین:** البسه شستنی کمتری بگذارید، یک برنامه را با حالت **prewash (پیش شستشو)** انتخاب کنید
- **Stains (لکه ها):** وقتی لکه ها جدید هستند آنها را پاک کنید/بسرعت بشوید. ابتدا، با آب صابون آن را تر کنید؛ آن را بهم نمالید. سپس البسه شستنی را با برنامه مناسب بشوید. گاهی اوقات لکه های خشک/سخت شده تنها با چند بار شستن پاک می شوند.
- نشانه های روی برچسب های مراقبت
- **توجه:** اعداد موجود در نشانه‌ها حداکثر دمای شستن قابل استفاده را نشان می دهد.

-  برای فرآیند شستن معمولی مناسب است؛
برنامه **Cottons (کتان)**
-  یک فرآیند ملایم شستشو مورد نیاز است؛
برنامه **Easy-Care (آسان شستشو)**
-  یک فرآیند شستشوی ملایم خاص مورد نیاز است؛ برای مثال برنامه **Delicate/Silk (البسه ظریف/ ابریشمی)**
-  برای شستن با دست مناسب است؛
مثل برنامه لباس های پشمی
-  از ماشین لباسشویی استفاده ننمایید.

البسه شستنی

البسه شستنی را آماده کنید


احتیاط!

آسیب به دستگاه/البسه

ابژه های خارجی (مثل سکه، گیره کاغذ، سوزن، میخ) به البسه شستنی یا قطعات داخل ماشین لباسشویی آسیب می‌زنند.

بنابراین باید موقع آماده سازی البسه شستنی به نکات ذیل توجه کنید:

- جیب های لباس ها را خالی کنید.



- اشیاء فلزی را پیدا کرده و بردارید (مانند گیره کاغذ و غیره).
- البسه ظریف را در کیسه یا توری بشویید (لباس زیر، کمرست های دو بنده، پرده).
- زیپ ها را ببندید. دکمه های پوششی را ببندید.
- گرد و خاک داخل جیب ها و لای یقه ها را با برس برطرف نمایید.
- حلقه های پرده را جدا سازید و یا پرده را در کیسه توری قرار دهید.

دسته بندی البسه شستنی

البسه شستنی خود را با توجه به دستور العمل های مراقبت و اطلاعات سازنده که روی برچسب های مراقبت موجود است بر اساس موارد ذیل دسته بندی کنید:


- نوع پارچه/الیاف
- رنگ

توجه: ممکن رنگ لباس ها از بین برود. لباس های سفید و رنگی را جداگانه بشوید. پارچه های رنگی جدیدی را که برای اولین بار می شویرید جداگانه شستشو دهید.

Anti Stain System (سیستم ضدلکه) دکمه انتخاب شده

و برای مثال نوع لکه را grass (سبزی چمن) انتخاب کنید:

با استفاده از دو پیکان سمت راست، نوع لکه را انتخاب کنید. گزینه های منتخب بلافاصله فعال می شوند و در صفحه نمایش نشان داده می شوند.




صبر کنید یا با فشار دادن دکمه **Main menu** (فهرست اصلی) یا دکمه **Anti Stain System** (سیستم ضدلکه) به فهرست اصلی بازگردید.


basic setting (تنظیمات پایه) **3 sec. (3 ثانیه)**، دکمه های انتخاب شده

تنظیمات دستگاه را تغییر دهید: برای مثال میزان **end signal** (سیگنال انتهای عملیات شستشو) ← صفحه 44

با استفاده از دکمه های زیر دو پیکان سمت چپ، گزینه مورد نظر را انتخاب کنید. با استفاده از دو پیکان سمت راست، مقدار نمایش شده را انتخاب کنید. انتخاب با علامت تیک تأیید می شود.



صبر کنید یا با فشار دادن دکمه **basic setting** (تنظیمات پایه) **3 sec. (3 ثانیه)** به متوی اصلی برگردید (دوباره نگه دارید و فشار دهید).



برای تغییر، دکمه زیر برنامه با رنگ سیاه برجسته شده را انتخاب کنید و برنامه را تغییر دهید.

دکمه Options (گزینه ها) انتخاب شده

و برای مثال گزینه Rinse Hold (توقف آبکشی) را انتخاب کنید:

با استفاده از دکمه های زیر دو پیکان سمت چپ، گزینه مورد نظر را انتخاب کنید. با استفاده از دو پیکان سمت راست، مقدار نمایش شده را انتخاب کنید. گزینه های منتخب بلافاصله فعال می شوند و در صفحه نمایش نشان داده می شوند.




صبر کنید یا با فشار دادن دکمه Options (گزینه ها) به فهرست اصلی برگردید.

صفحه نمایش

فهرست اصلی بعد از انتخاب برنامه

مثال Easy care (آسان شستشو)


پیکان های روی صفحه نمایش نشان می دهند تنظیمات پیش فرض برنامه با استفاده از دکمه های بالا و پایین در چه جهتی قابل تغییر هستند.




سایر برنامه ها، برنامه های انتخاب شده

و برای مثال برنامه Spin (چرخش) را انتخاب کنید:

برنامه مورد نیاز را می توانید با استفاده از دکمه های زیر پیکان ها انتخاب کنید. انتخاب با علامت تیک تأیید می شود.



صبر کنید یا با فشار دادن دکمه Main menu (فهرست اصلی) به مرحله قبل برگردید؛ برنامه منتخب روی صفحه نمایش نشان داده می شود.



توجه: همه دکمه ها حساس هستند (بجز کلید برق) و تنها کافی است آنها را به آرامی فشار دهید.

دکمه ها **Child lock (قفل کودک)** 5
3 sec. (3 ثانیه) برای فعالسازی/عدم فعالسازی قفل کودک ← صفحه 42

دکمه های **basic setting (تنظیمات پایه)** 6
 3 sec. (3 ثانیه) برای تغییر تنظیمات دستگاه، مثل سیگنال های دکمه، مرور همه تنظیمات انتخاب شدنی که قابل انتخاب هستند ← صفحه 26،
 ← صفحه 44

دکمه **▶▶▶** برای: 7
 ■ شروع یک برنامه،
 ■ توقف یک برنامه، مثل اضافه کردن البسه شستنی ← صفحه 43
 ■ لغو یک برنامه ← صفحه 43

Display panel (صفحه نمایش) برای 8
 تنظیمات و اطلاعات ← صفحه 25

کلید اصلی 1
 برای روشن و خاموش کردن ماشین لباسشویی:
 دکمه 1 را فشار دهید.

انتخابگر برنامه 2
 برای انتخاب یک برنامه:
 انتخابگر برنامه را می توانید به هر دو طرف بچرخانید.
 مرور برنامه ها ← صفحه 29

دکمه هایی برای تغییر تنظیمات پیش فرض برنامه: 3
 ← صفحه 35

■ Temperature (درجه حرارت)،
 ■ Spin speed (سرعت چرخش)،
 ■ Finished in (پایان کار)

دکمه هایی برای انتخاب سایر تنظیمات برنامه: 4


گزینه ها **☑** ← صفحه 25، 4a

EcoPerfect (اکوپرفکت)، 4b

SpeedPerfect (اسپیدپرفکت)، 4c

Anti Stain System (سیستم ضدلکه) برای انتخاب لکه

← صفحه 25، ← صفحه 44



- | | |
|---------------------------------|----|
| درب کشویی مواد شوینده ← صفحه 40 | 1 |
| راه اندازی/صفحه نمایش | 2 |
| درب دارای دستگیره | 3 |
| درب دستگاه را باز کنید | 3a |
| درب دستگاه را ببندید | 3b |
| دریچه تعمیرات | 4 |

خلاصه نکات اصلی




برای روشن کردن،
کلید button ① را
فشار دهید.

دسته بندی البسه
شستنی.

درب ماشین لباسشویی
را باز کنید.

دوشاخه برق را به
پریرز بزنید. شیر آب
را باز کنید.


1



در صورت نیاز، تنظیمات برنامه را برای برنامه منتخب تغییر دهید و تنظیمات/
گزینه های برنامه را انتخاب کنید.

یک برنامه را انتخاب
کنید مثل: **Easy care**.
(آسان شستشو).

2



درب کشوی مواد
شوینده را باز کنید.

به حداکثر ظرفیت اشاره شده (بیسته بر مدل دستگاه)
بر روی صفحه نمایش دقت نمایید.

لباس در محفظه
بگذارید.

3



برنامه را آغاز نمایید.

درب ماشین لباسشویی
را ببندید.

ماده شوینده را براساس توصیه های تعیین دز داخل
محفظه مربوط بریزید.

4



شیر آب را (در مدل
Aqua-Stop بدون
آکواستاپ) ببندید.

برای خاموش کردن،
کلید button ① را
فشار دهید.

شستشو خاتمه یافته است

5

حمل و نقل

قبل از روشن کردن مجدد دستگاه:

توجه

- قفل های حمل و نقل باید برداشته شود.
 - تقریباً 1 لیتر آب در داخل محفظه II ریخته، و برنامه **Drain (تخلیه)** را انتخاب و اجرا نمایید.
- این کار از جاری شدن مواد شوینده استفاده نشده در داخل قسمت تخلیه در مرحله شستشوی بعدی جلوگیری می کند.


برای مثال، موقع بردن به خانه

اقدامات آماده سازی:


1. شیر آب را ببندید.
2. فشار آب داخل شلنگ تغذیه آب را کاهش دهید: ← صفحه 48؛ تمیز کردن و محافظت - فیلتر موجود در منبع آب مسدود شده است
3. اتصال ماشین لباسشویی از برق را قطع کنید.
4. آب باقی مانده را تخلیه کنید. ← صفحه 47؛ تمیزکاری و نگهداری - پمپ تخلیه مسدود شده، آبکشی اضطراری
5. شلنگ ها را بردارید.

چفت سازی لوازم ایمنی حمل و نقل:

1. روکش ها را بردارید و آنها را در مکان ایمنی نگهداری کنید.
- در صورت لزوم، از آچار پیچ گوشتی استفاده کنید.



2. هر چهار مهره را جاگذاری کنید. کابل دوشاخه را محکم به نگهدارنده ها ببندید. چفت های ایمنی حمل و نقل را داخل کنید و آنها را با استفاده از آچار (WAF 13) سفت کنید.



مراحل قبل از نخستین شستشو

ماشین لباسشویی قبل از خروج از کارخانه بطور کامل آزمایش شده است. برای تخلیه آبی که از زمان آزمایش ممکن است باقی مانده باشد، اولین چرخه شستشو را بدون البسه شستنی اجرا کنید.

توجه

- ماشین لباسشویی باید به درستی و به برق متصل شود. از ← صفحه 13
- هرگز ماشین لباسشویی خراب را مورد استفاده قرار ندهید. با بخش پشتیبانی خدمات مشتریان تماس بگیرید.

اقدامات آماده سازی:

1. بررسی و کنترل دستگاه لباسشویی.
2. کارتین محافظتی را از صفحه کنترل بردارید.
3. دوشاخه را بطور صحیح در داخل پریز قرار دهید.
4. شیر آب را باز کنید.

اجرای برنامه بدون البسه شستنی:

1. دستگاه را روشن کنید.
2. درب ماشین لباسشویی را ببندید (هیچ نوع لباسی در داخل ماشین لباسشویی قرار ندهید).
3. برنامه **Drum Clean 90 °C** (تمیزکردن محفظه 90 درجه سانتیگراد) را تنظیم کنید.
4. درب کشوی مواد شوینده را باز کنید.
5. حدود یک لیتر آب داخل محفظه II بریزید.
6. مواد شوینده استاندارد را داخل محفظه II بریزید.

توجه: بمنظور جلوگیری از ایجاد کف، فقط


- نصف مقدار مورد توصیه شرکت تولید کننده را بریزید. از مواد شوینده مخصوص البسه پشمی یا ظریف استفاده نکنید.
7. کشوی مواد شوینده را ببندید.
 8. دکمه **|||** را فشار دهید.
 9. در انتهای برنامه، دستگاه را خاموش کنید.
- ماشین لباسشویی شما اکنون آماده به کار است.

روش تراز کردن دستگاه

دستگاه را با استفاده از تراز حباب دار تراز کنید.

تراز نادرست منجر به سروصدا، لرزش و «حرکت» زیاد دستگاه می شود.

1. مهره قفل را با استفاده از آچار WAF17 و با گرداندن آن در جهت عقربه ساعت شل کنید.
 2. هم تراز ماشین لباسشویی را با تراز حباب دار بررسی کنید و آن را در صورت نیاز دوباره تنظیم کنید. ارتفاع ماشین را با چرخاندن پایه دستگاه تغییر دهید.
 3. هر چهار پایه دستگاه می بایست بطور محکم روی زمین قرار داشته باشند.
3. مهره های قفل کننده پایه های جلوی دستگاه باید با استفاده از آچار WAF17 مناسب کاملاً به بدنه محکم بسته شوند. در جریان این کار، پایه را سفت نگه دارید و ارتفاع آن را تنظیم نکنید.



اتصالات برقی دستگاه


**⚠ هشدار
خطر مرگ!**

در صورتی که به قطعات درحال کار دست بزنید، خطر برق گرفتگی وجود دارد.

- هرگز دوشاخه اصلی را با دستان خیس لمس نکنید یا ننگه ندارید.
- کابل اصلی را تنها از دوشاخه در بیابورید نه با خود کابل، زیرا این کار باعث صدمه زدن به آن می شود.
- هرگز دوشاخه برق را موقع کارکردن دستگاه از پریز نکشید.

اطلاعات ذیل را مطالعه کنید و مطمئن شوید که:

توجه

- ولتاژ دوشاخه اصلی و ولتاژ نوشته شده روی ماشین لباسشویی (پلاک رتبه بندی) یکی هستند.
- مقدار جریان برق و فیوز مورد نیاز بر روی پلاک رتبه بندی نوشته شده است.
- ماشین لباسشویی از طریق سوکت به زمین نصب شده و تنها به یک منبع جریان متناوب وصل شده است.
- دوشاخه برق برای سوکت مناسب است.
- محل اتصال کابل به قدر کافی در نظر گرفته شده باشد.
- دستگاه اتصال به زمین بطور صحیح نصب شده باشد.
- کابل های دوشاخه تنها باید توسط برق کار متخصص عوض شود (البته اگر ضرورت دارد). کابل های اصلی جایگزین را می توانید از بخش خدمات مشتریان تهیه کنید.
- از چند دوشاخه/جفت گیری یا کابل اضافی استفاده نشده است.
- در صورت استفاده از کلید مینیاتوری زمینی قطع جریان برق، فقط از نوعی استفاده شده که دارای این نشانه  باشند.
- تنها وجود این نشانه است که هماهنگی کلید برق با قوانین جاری را تضمین می نماید.
- دوشاخه اصلی دستگاه همیشه در دسترس باشد.
- کابل اصلی خم نشده، خراشیده نشده، عوض یا بریده نشده باشد.
- کابل اصلی نباید با منابع گرما تماس داشته باشد.

خروجی آب



خطر سوختگی با آب داغ!

وقتی شستشو با دمای بالا صورت می گیرد، در صورتی که با آب داغ تماس داشته باشید (مثل وقتی که محلول شوینده داغ در داخل دستشویی تخلیه می شود) خطر سوختگی با آب داغ وجود دارد. هرگز به آب داغ دست نزنید.

احتیاط!

آسیب های ناشی از آب

اگر شلنگ آب از داخل دستشویی خارج شود یا نقطه اتصال در جریان تخلیه آب به دلیل فشار زیاد آب باز شود، آب هایی که بیرون می ریزد ممکن است آسیب های ناشی از آب را به همراه داشته باشد. شلنگ تخلیه را طوری محکم کنید که لیز نخورده و از دستشویی خارج نشود.

احتیاط!

آسیب به دستگاه/البسه

اگر انتهای شلنگ تخلیه در داخل آب تخلیه شده فرو رفته باشد، ممکن است آب دوباره به داخل دستگاه برگردد و آسیبی به دستگاه/البسه وارد آید. مطمئن شوید که:

- صفحه مشبک کف دستشویی مانع تخلیه آب شلنگ نگردد.


- انتهای شلنگ تخلیه در داخل آب تخلیه شده فرو نرفته است.

- آب بسرعت از داخل دستگاه تخلیه می شود.

توجه: از بیچ خوردن شلنگ تخلیه آب و یا کشش طولی آن خودداری نمایید.


اتصال

تخلیه آب به داخل دستشویی




تخلیه آب به داخل سیفون

نقطه اتصال باید با استفاده از یک گیره شلنگ به قطر 24 تا 40 میلی متر محکم شود (می توانید آن را از دلالان متخصصان خریداری کنید).



تخلیه به لوله پلاستیکی با پوسته لاستیکی یا به حفره تخلیه



ورودی آب

**⚠ هشدار
خطر مرگ!**

وقتی شیر باز است، جریان آب حداقل 8 لیتر در دقیقه است.

در صورتیکه فشار آب بیش از این حد باشد، باید یک شیر کاهش دهنده فشار نصب گردد.

در صورتی که به قطعات در حال کار دست بزنید، خطر برق گرفتگی وجود دارد.


دریچه ایمنی Aqua-Stop (آکوا استاپ) را در آب فرو نبرید (این دریچه حاوی یک شیرفلکه الکتریکی می باشد).

اتصال


توجه

شلنگ آب ورودی را به شیر آب ("3/4 = 26.4 میلی متر) و دستگاه وصل کنید (برای مدل های دارای سیستم Aqua-Stop (آکوا استاپ) ضروری نیست، زیرا به صورت دائمی نصب شده است):


■ مدل: استاندارد



■ مدل: Aqua-Secure (آکوا سکیور)




■ مدل: Aqua-Stop (آکوا استاپ)



توجه: شیر آب را با دقت باز کنید، و سفتی نشستی نقاط اتصالات را بررسی کنید. اتصال پیچ ها زیر فشار آب آشامیدنی می باشد.

- ماشین لباسشویی را تنها با استفاده از آب آشامیدنی سرد به کار بیندازید.
- ماشین را به شیر ترکیب کننده جوشاننده آب داغ بی فشار متصل نکنید.
- از شلنگ آب دسته دوم استفاده نفرمایید. فقط از شلنگ تغذیه آب ارائه شده به همراه دستگاه و یا شلنگی که از مراکز تخصصی مجاز خریداری نموده اید، استفاده کنید.
- شلنگ تأمین آب را مسدود یا خم نکنید.
- شلنگ آب ورودی را خم نکنید، له نکنید یا نبرید (در غیر اینصورت استحکام آن دیگر قابل تضمین نیست).
- اتصالات پیچی پلاستیکی را فقط با دست محکم کنید. اگر اتصالات پیچ با وسیله ای (مثل انبردست) بیش از حد سفت شود، خود پیچ ممکن است آسیب ببیند.
- وقتی به شیر 21 میلی متری = 1/2" وصل است، ابتدا مبدل* را با یک شوینده درپوش دار 21 میلی متری مطابقت دهید، (21 میلی متر = 1/2" تا 26.4 میلی متر = 3/4").
- *بر اساس مدل ماشین لباسشویی عرضه شده




بهترین فشار آب در شبکه تأمین

حداقل 100 کیلو پاسکال (1 بارومتر)


حداکثر 1000 کیلو پاسکال (10 بارومتر)

طول شلنگ و کابل برق

■ اتصال سمت چپ



■ اتصال سمت راست



- نکته:** موارد ذیل را می‌توانید از فروشنده اختصاصی/بخش خدمات مشتری تهیه فرمایید:
- گسترش سیستم Aqua-Stop (اکوا استاپ) یا شلنگ ورودی آب سرد (حدود 2.50 متر)؛ سفارش شماره WM Z2380، WZ 10130، Z 7070X0، CZ 11350
 - یک شلنگ طولانی تر برای آب ورودی (حدود 2.20 متر) برای مدل‌های استاندارد؛ شماره اختصاصی این قطعه برای بخش خدمات مشتری: 00353925

fa موقعیت یابی و اتصال کردن

توجه: پیچ ها و مهره ها را در مکان امنی نگهداری کنید.

نصب دستگاه در یک آشپزخانه کوچک

**⚠ هشدار
خطر مرگ!**

در صورتی که به قطعات در حال کار دست بزنید، خطر برق گرفتگی وجود دارد. صفحه روی دستگاه را بردارید.

توجه


- میزان گودی 60 سانتی متر مورد نیاز است.
- ماشین لباسشویی را تنها زیر پیشخوان ثابتی نصب کنید که محکم به کابینت های مجاور متصل شده است.

برداشتن قفل های حمل و نقل


احتیاط!

آسیب به دستگاه


- ماشین برای حمل و نقل با استفاده از قفل های حمل و نقل محکم شده است. اگر قفل های حمل و نقل برداشته نشوند، ممکن است برای مثال محفظه داخلی موقع کارکردن ماشین آسیب ببیند. قبل از اولین استفاده، مطمئن شوید که هر چهار قفل حمل و نقل را کاملاً برداشته باشید. قفل ها را در مکان امنی نگهداری کنید.
- اگر قرار است دستگاه بعد از مدتی طولانی حمل و نقل شود، برای جلوگیری از آسیب های حمل و نقل دوباره قفل های حمل و نقل را قبل از حمل و نقل دستگاه محکم کنید.




1. شلنگ ها را از نگهدارنده ها در بیاورید.



2. هر چهار چفت ایمنی حمل و نقل را با یک آچار باز کنید و بردارید (WAF 13). مهره ها را بردارید. کابل دوشاخ اصلی را از روی نگهدارنده ها بردارید.



3. درپوشها را جایگذاری نکنید. با اعمال فشار درپوش ها را به قلاب های آچار پرچ محکم کنید.



دستورالعمل های ایمنی



خطر بروز جراثیم!

- وزن ماشین لباسشویی خیلی زیاد است. در بالابردن/حمل و نقل ماشین لباسشویی دقت کنید.
- وقتی ماشین لباسشویی با قطعات برآمده آن بالا برده می شود (برای مثال درب ماشین لباسشویی)، ممکن است قطعات بشکند و آسیب ببیند.
- هرگز ماشین لباسشویی را با قطعات برآمده آن بلند نکنید.
- اگر کابل های شلنگ و دوشاخه به درستی محکم نشده اند، خطر جراثیم با گیر کردن وجود دارد. کابل های شلنگ و دوشاخه را طوری قرار دهید که خطر گرفتار شدن وجود نداشته باشد.

احتیاط!

آسیب به دستگاه

- شلنگ های منجمد ممکن است بترکند/پاره شوند. از نصب ماشین لباسشویی در فضای باز و یا مکان هایی که احتمال یخ زدگی وجود دارد، پرهیز نمایید.

احتیاط!

آسیب های ناشی از آب

- نقاط اتصال برای شلنگ منبع آب و شلنگ تخلیه آب تحت فشار زیاد آب هستند. بمنظور جلوگیری از نشت آب و یا آسیب های ناشی از آن، باید دستورالعمل های این بخش را اجرا نمایید.

توجه

- علاوه بر نکات ایمنی ذکر شده در اینجا، امکان دارد که سازمان های آب و برق منطقه ای نیز رعایت نکات خاصی را از شما طلب نمایند.
- در صورت عدم اطمینان از نحوه اتصال دستگاه، از یک تکنیسین کمک بگیرید.

کف محل نصب دستگاه

توجه: ماشین لباسشویی باید ثابت باشد و اصلاً تکان نخورد.

- محل استقرار دستگاه باید محکم و تراز باشد.
- سطوح/سطح نرم مناسب نیست.

نصب روی یک پایه یا یک اشکوب تیر چوبی

احتیاط!

آسیب به دستگاه

موقع چرخش ممکن است ماشین لباسشویی «تکان بخورد» و از پایه بیفتد/واژگون شود. پایه دستگاه باید با پایه های نگهدارنده محکم شود. سفارش شماره WMZ 2200، WX 9756، Z 7080X0

توجه: ماشین لباسشویی را روی یک اشکوب تیر چوبی نصب کنید:

- در صورت امکان، ماشین لباسشویی در یک گوشه قرار گیرد،
- روی یک صفحه چوبی ضدآب (با حداقل ضخامت 30 میلی متر) که محکم به زمین بچسبد.

نصب روی صفحه دارای درب کشویی

صفحه (سفارش شماره) WMZ 20490، WZ 20520، WZ 20510، WZ 20490

موقعیت یابی و اتصال کردن

لوازم جانبی ارائه شده به همراه دستگاه

توجه: دستگاه را از لحاظ صدمات و آسیب های احتمالی در زمان حمل و نقل بررسی نمایید. هرگز ماشین لباسشویی خراب را مورد استفاده قرار ندهید. اگر شکایتی دارید، با فروشنده ای که دستگاه را از آن خریده‌اید یا مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

← صفحه 52

- 1 کابل اصلی برق
- 2 کیسه:

- دستورالعمل های نصب و استفاده از دستگاه
- لیست موقعیت جغرافیایی مراکز خدمات مشتریان *
- گارانتی *
- سرپوش های دهانه را بعد از برداشتن قفل های حمل و نقل بگذارید
- آداپتور به همراه واشر آب بندی از 21 میلی متر = $1\frac{1}{2}$ " تا 26.4 میلی لیتر $\frac{3}{4}$ " = *


- 3 شلنگ تأمین آب در مدل های دارای سیستم Aqua-Stop (آکوا استاپ)

- 4 شلنگ تخلیه آب
 - 5 زانویی برای محکم کردن شلنگ تخلیه آب*
 - 6 شلنگ تأمین آب در مدل های استاندارد
- Aqua-Secure
(آکوا - سکيور)
* به مدل ماشین لباسشویی بستگی دارد

علاوه بر این، یک گیره شلنگ (دارای 24-40 میلی متر قطر، که از دلانن متخصص قابل خریداری است) برای اتصال شلنگ تخلیه آب به سیفون لازم است.

ابزارهای مفید

- تراز حباب دار برای تراز کردن محکم کردن با:
- WAF13 برای شل کردن قفل های حمل و نقل، و
- WAF17 برای تراز کردن پایه دستگاه



محافظت محیط زیست



بسته بندی / دستگاه دسته دوم



کلیه مواد بسته بندی می بایست بر اساس موازین زیست محیطی دور ریخته بشوند. این دستگاه براساس دستورالعمل EU/2012/19/2012 اتحادیه اروپا (waste electrical and electronic equipment - WEEE) در خصوص دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی مستعمل برچسب خورده است. این دستورالعمل چهارچوب روش پس فرستادن و بازیافت دستگاه‌های مستعمل را برای کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین نموده است.


نکاتی در خصوص استفاده صرفه جویانه

- همیشه دستگاه را تا حداکثر ظرفیت متناسب با هر برنامه پر از لباس نمایید.
- ← «P» مرور برنامه» در صفحه 29 برنامه پیش شستشو را برای الیسه با درجه کثیفی عادی بکار نبرید.
- برای الیسه سبک و دارای کثیفی معمولی، می توانید در مصرف انرژی و ماده شوینده صرفه جویی کنید. ← صفحه 28
- دماهای قابل انتخاب مطابق برچسب الیسه می باشند. دماهای قابل انتخاب بر روی ماشین لباسشویی ممکن است با برچسب متفاوت باشند تا بهترین نتیجه شستشو و کاهش مصرف برق حاصل گردد.

اطلاعاتی در مورد مصرف آب و انرژی:

← صفحه 25

صفحه های نمایش، اطلاعاتی را در مورد میزان نسبی مصرف انرژی و آب در برنامه های منتخب ارائه می کنند. هر چه تعداد بخش های بیشتری از صفحه نمایش قابل دیدن باشد، مصرف مربوطه نیز بیشتر خواهد بود. همین به شما کمک می کند میزان مصرف برنامه های مختلف را موقع انتخاب تنظیمات برنامه مقایسه کنید و در مورد تنظیمات برنامه صرفه جویانه آب و انرژی تصمیم بگیرید.



- مصرف برق
- مصرف آب

حالت صرفه جویی در مصرف برق: نور صفحه

نمایش پس از چند دقیقه خاموش می شود، دکمه چشمک می زند. جهت روشن شدن نور صفحه نمایش، یکی از دکمه ها را فشار دهید. در صورتی که برنامه ای در حال اجرا باشد، حالت صرفه جویی در مصرف برق فعال نخواهد شد.

خاموش کردن خودکار دستگاه: اگر دستگاه برای مدتی طولانی استفاده نشود، قبل از آغاز برنامه و یا بعد از اتمام برنامه برای صرفه جویی در مصرف انرژی بصورت خودکار خاموش می شود. دکمه اصلی را دوباره فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

← «تنظیمات دستگاه» در صفحه 44 چنانچه پس از شستشو اقدام به خشک کردن الیسه در داخل خشک کن می نمایید، سرعت چرخش را بر اساس توصیه های شرکت سازنده خشک کن، انتخاب نمایید.

⚠ هشدار

خطر مسمومیت!

بخارهای سمی که توسط مواد تمیزکننده تولید می شوند شامل محلول هایی مثل محلول های تمیزکننده نیز هستند. از مواد تمیز کننده حاوی محلول استفاده نکنید.

⚠ هشدار

خطر شوک الکتریکی/آسیب مادی/

آسیب به دستگاه!

اگر رطوبت به دستگاه نفوذ کند، ممکن است باعث اتصال کوتاه شود. از شوینده فشار قوی یا بخارشو برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

⚠ هشدار

خطر بروز جراحت/آسیب مادی/

آسیب به دستگاه!

استفاده از قطعات و لوازم یدکی برندهای دیگر خطرناک است و ممکن است خرابی یا آسیب مادی یا آسیب به دستگاه وارد شود. بمنظور حصول ایمنی کارکرد، از قطعات یدکی و لوازم جانبی اصلی استفاده فرمایید.

احتیاط!

آسیب مادی/آسیب به دستگاه

در صورت تماس محلول های تمیزکننده و محلول های پیش شستن البسه (مثل لکه برها، اسپری های پیش شستشو، و غیره) با سطوح ماشین لباسشویی به آنها آسیب می زنند. پس لطفاً توجه نمایید:

- اجازه ندهید این محلول ها با سطوح دستگاه تماس داشته باشند.
- دستگاه را تنها با آب و پارچه نرم نمدار تمیز کنید.
- ماده شوینده، اسپری یا سایر چیزهای باقی مانده را فوراً پاک کنید.

⚠ هشدار

آسیب چشم/پوست!

در صورت باز بودن درب کشویی مواد شوینده، موقع کار کردن ماشین لباسشویی، ماده شوینده و محصولات مراقبتی بیرون می پاشند.
در صورت تماس چشم ها یا پوست با ماده شوینده/محصولات مراقبتی آنها را کامل بشوید. در صورت فرورفتن در ماده شوینده به صورت تصادفی، توصیه های پزشک را رعایت کنید.

احتیاط!

آسیب مادی/آسیب به دستگاه

- اگر فشار آب بسیار زیاد یا کم باشد، ممکن است دستگاه نتواند عملکرد خوبی داشته باشد و آسیب مادی یا آسیب به دستگاه وارد شود.
- بیش از حد مجاز ماشین لباسشویی در آن لباس قرار ندهید. حتماً میزان مشخص شده حداکثر بار را برای هر برنامه رعایت کنید. ← صفحه 29
- اگر مقدار اشتباهی ماده شوینده یا مواد تمیزکننده داخل دستگاه بریزید، ممکن است آسیب مادی یا آسیب به دستگاه وارد شود.
- از مواد شوینده/محصولات مراقبتی/ محلول های شوینده و نرم کننده مطابق با دستورالعمل سازنده دستگاه استفاده کنید.

تمیزکاری/نگهداری

⚠ هشدار

خطر مرگ!

برق این دستگاه توسط برق شهری تأمین می شود. در صورتی که به قطعات در حال کار دست بزنید، خطر برق گرفتگی وجود دارد. پس لطفاً توجه نمایید:

- دستگاه را خاموش کنید. دستگاه را از منبع تأمین برق جدا کنید (دوشاخه برق دستگاه را بکشید).
- هرگز دوشاخه اصلی را با دستان خیس لمس نکنید یا نگه ندارید.
- وقتی دوشاخه برق را از سوکت برق جدا می کنید، خود دوشاخه را بگیرید و هرگز کابل برق را نگیرید، زیرا در غیر این صورت کابل برق آسیب می بیند.
- تعمیرات فنی دستگاه یا قطعات آن را خودتان انجام ندهید.
- تعمیرات و هر نوع عملیات دیگری روی دستگاه باید تنها توسط بخش خدمات مشتریان یا یک متخصص برق انجام شود. همین نکته در مورد جایگزینی کابل اصلی برق (در صورت نیاز) نیز صادق است.
- کابل های اصلی یدکی برقی را می توانید از بخش خدمات مشتری تهیه بفرمایید.

⚠ هشدار

خطر مسمومیت!

بخارهای سمی که توسط مواد تمیزکننده تولید می شوند شامل محلول هایی مثل محلول های تمیزکننده نیز هستند. از مواد تمیز کننده حاوی محلول استفاده نکنید.

⚠ هشدار

خطر بروز جراثیم!

■ اگر وزن/نشیمنگاه خود را به درب باز دستگاه تکیه دهید، ممکن است دستگاه واژگون شود و در نتیجه آسیب ببیند. وقتی درب دستگاه باز است وزن خود را روی دستگاه نیندازید.

■ اگر روی دستگاه بروید، ممکن است پیشخوان دستگاه بشکند و باعث جراحت شود.

بر روی دستگاه نروید.

■ اگر موقع چرخش به محفظه داخل

لباسشویی دست بزنید، دستان آسیب می بیند.

صبر کنید تا محفظه داخل دستگاه کاملاً متوقف شود.

⚠ هشدار

خطر سوختگی با آب داغ!

وقتی شستشو با دمای بالا صورت می گیرد، در صورتی که با آب داغ تماس داشته باشید (مثل وقتی که محلول شوینده داغ در داخل دستشویی تخلیه می شود) خطر سوختگی با آب داغ وجود دارد. هرگز به محلول داغ ماده شوینده دست نزنید.

■ این دستگاه قبل از حمل و نقل توسط ابزارهای قفل حمل و نقل محکم شده است. اگر ابزارهای قفل حمل و نقل قبل از استفاده از دستگاه برداشته نشوند، ممکن است آسیب مادی یا آسیب به دستگاه وارد شود. برداشتن کامل همه ابزارهای قفل حمل و نقل قبل از اولین استفاده از دستگاه بسیار مهم و ضروری می باشد. ابزارهای قفل حمل و نقل را باید حتماً جداگانه نگهداری کنید. اگر قرار است دوباره دستگاه حمل و نقل شود، ابزارهای قفل حمل و نقل را دوباره ببندید تا از وارد آمدن آسیب موقع حمل و نقل به دستگاه جلوگیری شود.

عملکرد دستگاه

⚠ هشدار

خطر انفجار/آتش سوزی!

لباس هایی که با مواد تمیزکننده حاوی محلول مثل لکه بر/محلول تمیزکننده پیش شستشو شده اند ممکن است در محفظه شستشو انفجار ایجاد کنند.

البسه شستنی را قبل از شستن آنها در ماشین لباسشویی بطور کامل آبکشی کنید.

احتیاط!**آسیب مادی/آسیب به دستگاه**

- اگر فشار آب بسیار زیاد یا کم باشد، ممکن است دستگاه نتواند عملکرد خوبی داشته باشد و آسیب مادی یا آسیب به دستگاه وارد شود.
- پس بررسی کنید فشار آب وسیله تأمین آب حداقل 100 کیلو پاسکال (1 بارومتر) باشد و از 1000 کیلو پاسکال (10 بارومتر) بیشتر نباشد.
- اگر شلنگ های آب عوض یا خراب شوند، ممکن است آسیب مادی یا آسیب به دستگاه وارد شود.
- شلنگ های آب خم نشده، خراشیده نشده، عوض یا بریده نشده باشند.
- استفاده از شلنگ های برندهای دیگر برای اتصال به منبع تأمین آب ممکن است آسیب مادی یا آسیب به دستگاه وارد آورد.
- تنها از شلنگ های همراه دستگاه یا شلنگ های اصلی یدکی استفاده کنید.

- اگر این دستگاه را با قطعات برآمده آن (مثل درب دستگاه) بلند کنید یا حرکت دهید، ممکن است این قطعات بشکنند و آسیب ببینند.
- هرگز این دستگاه را با قطعات برآمده آن (مثل درب دستگاه) حرکت ندهید.

⚠ هشدار**خطر بروز جراحت!**


- وزن دستگاه خیلی زیاد است. بلندکردن دستگاه ممکن است به شما آسیب بزند.
- این دستگاه را به تنهایی بلند نکنید.
- این دستگاه لبه های تیزی دارد و ممکن است دستان شما را ببرد.
- بنابراین دستگاه را از لبه های تیز آن نگه ندارید. برای بلند کردن دستگاه، دستکش های محافظ به دست کنید.
- اگر کابل های شلنگ و دوشاخه اصلی به درستی محکم نشده باشند، ممکن است دچار لغزش شوند و به افراد آسیب بزنند.
- شلنگ ها و کابل ها را طوری محکم کنید که خطر لغزش و از جا در رفتن به وجود نیاید.

روش نصب دستگاه

⚠ هشدار

خطر برق گرفتگی/آتش سوزی/آسیب مادی/آسیب به دستگاه!

اگر دستگاه به درستی نصب نشده باشد، ممکن است خطر آفرین باشد. مطمئن شوید که:

- ولتاژ دوشاخه اصلی روی سوکت برق شما با ولتاژ مشخص شده روی دستگاه مطابقت دارد (پلاک رتبه بندی). مقدار جریان برق و محافظ فیوز مورد نیاز بر روی پلاک رتبه بندی نوشته شده است.
- این دستگاه تنها از طریق سوکت F شکلی که بدرستی نصب شده به یک منبع جریان متناوب وصل می باشد.
- دوشاخه اصلی و سوکت F شکل مطابقت دارند و سیستم اتصال به زمین نیز به درستی نصب شده است.
- محل اتصال کابل به قدر کافی بزرگ در نظر گرفته شده باشد.
- دوشاخه اصلی دستگاه همیشه در دسترس باشد.
- اگر از کلید قطع جریان برق باقی مانده استفاده می شود، تنها از کلیدی استفاده شود که نشانه زیر را به همراه خود داشته باشد: . تنها وجود این نشانه است که هماهنگی کلید برق با قوانین جاری را تضمین می نماید.

⚠ هشدار

خطر برق گرفتگی/آتش سوزی/آسیب مادی/آسیب به دستگاه!

اگر کابل اصلی دستگاه عوض یا خراب شود، ممکن است بخاطر داغ شدن بیش از حد منجر به شوک الکتریکی، کوتاهی جریان یا آتش سوزی گردد. کابل اصلی برق خم نشده، خراشیده نشده، عوض یا بریده نشده باشد و هیچ تماسی با منابع گرمایشی نداشته باشد.

⚠ هشدار

خطر برق گرفتگی/آتش سوزی/آسیب مادی/آسیب به دستگاه!

استفاده از کابل یا رشته های برق اضافی ممکن است بخاطر داغی بیش از حد یا کوتاهی مدار منجر به آتش سوزی شود. دستگاه را مستقیماً به سوکتی وصل کنید که به درستی به زمین نصب شده است. از کابل های اضافی، رشته های برق یا تزویجر چندشاخه استفاده نکنید.

⚠ هشدار

خطر بروز جراحت/آسیب مادی/آسیب به دستگاه!

- دستگاه موقع کار ممکن است لرزش یا کمی حرکت داشته باشد که منجر به خرابی یا آسیب مادی خواهد شد. بنابراین دستگاه را با استفاده از تراز روی سطحی صاف، مسطح و محکم قرار دهید و پایه های آن را با پیچ تراز کنید.

⚠ هشدار**احتمال خفگی وجود دارد!**

در صورتی که به کودکان اجازه دهید با بسته بندی/کارتن/قطعات پلاستیکی یا اجزای بسته بندی بازی کنند، ممکن است در آنها گرفتار شوند، یا ممکن سر خود را داخل آنها کنند و دچار خفگی شوند. بسته بندی/کارتن/قطعات پلاستیکی یا اجزای بسته بندی را دور از کودکان نگهداری کنید.

⚠ هشدار**خطر مسمومیت!**

ممکن است با مصرف مواد شوینده و محصولات نگهدارنده دچار مسمومیت شوید.

در صورت فرورفتن در ماده شوینده به صورت تصادفی، توصیه های پزشک را رعایت کنید. مواد شوینده و محصولات نگهدارنده را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

⚠ هشدار**خطر سوختگی!**

موقع شستشو در دمای بالا، شیشه داخل درب ماشین لباسشویی داغ می شود. کودکان را از دست زدن به درب داغ دستگاه منع کنید.

⚠ هشدار**آسیب چشم/پوست!**

تماس با مواد شوینده یا محصولات نگهدارنده ممکن است باعث سوزش چشم/پوست شود.

در صورت تماس چشم ها یا پوست با ماده شوینده/محصولات مراقبتی آنها را کامل بشوید. مواد شوینده و محصولات نگهدارنده را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

- کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند.
- به کودکان اجازه ندهید بدون نظارت به تمیزکاری یا نگهداری این دستگاه اقدام کنند.
- کودکان زیر 3 سال و حیوانات خانگی را از دستگاه دور نگه دارید.
- دستگاه و کودکان یا افرادی را که قادر نیستند خطرات احتمالی آن را ارزیابی کنند با هم تنها نگذارید.

⚠ هشدار**خطر مرگ!**

ممکن است کودکان خود را داخل دستگاه گیر بیندازند و در موقعیت های خطرناک و مرگباری گرفتار شوند.

- دستگاه را پشت درب نگذارید، زیرا ممکن است درب دستگاه را مسدود کند یا مانع باز شدن کامل آن شود.
- وقتی دستگاه به انتهای عمر کاری خود رسید، دوشاخه برق را قبل از جدا کردن کابل اصلی برق از سوکت برق جدا کنید، و سپس قفل روی درب دستگاه را نابود کنید.

دستورالعمل های ایمنی

اطلاعات و هشدارهای ایمنی ذیل برای محافظت شما از آسیب های احتمالی و پیشگیری از آسیب های مادی به محیط اطراف شما ارائه شده است.

بنابراین ضرورت دارد اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهید و موقع نصب، نگهداری، تمیزکاری و استفاده از دستگاه اقدامات محافظتی را ادامه دهید.

کودکان/افراد بزرگسال/حیوانات خانگی

هشدار

خطر مرگ!

کودکان و سایر افرادی که نمی توانند خطرات احتمالی استفاده از دستگاه را درک کنند ممکن است به خود آسیب بزنند یا در موقعیت های خطرناک و مرگبار گرفتار شوند. پس لطفاً توجه نمایید:

- این دستگاه تنها زمانی باید توسط کودکان حداقل 8 سال و یا افرادی که دارای ضعف های فیزیکی، حسی و یا ذهنی هستند یا افراد بدون تجربه و یا دانش کارکرد دستگاه استفاده شود که تحت نظارت باشند یا آموزش های لازم در خصوص استفاده ایمن از دستگاه را دیده باشند و خطرات احتمالی استفاده از دستگاه را درک کرده باشند.

کاربرد دستگاه

- کاربرد این دستگاه تنها برای مصارف خانگی می باشد.
- این دستگاه را در محلی که بسیار سرد است و یا در فضای باز نصب نکنید یا به کار نیندازید. چون این خطر هست که در صورت یخ زدن آب باقی مانده در دستگاه، دستگاه آسیب ببیند. اگر شلنگ ها منجمد شوند، ممکن است بترکند/شکاف بردارند.
- باید از این دستگاه تنها برای شستن البسه خانگی شامل البسه قابل شستشو با ماشین لباسشویی و دست بافت (برچسب روی لباس را مطالعه کنید) استفاده شود. استفاده از این دستگاه برای هر منظور دیگری، خارج از کاربرد موردنظر دستگاه و ممنوع می باشد.
- این دستگاه با آب آشامیدنی سرد و مواد شوینده و محصولات نگهدارنده (باید برای استفاده در لباسشویی مناسب باشند) موجود در بازار بخوبی کار می کند.
- این دستگاه برای استفاده تا ارتفاع حداکثر 4000 متر از سطح دریا درست شده است.

قبل از روشن کردن دستگاه:

- دقت کنید آسیب واضحی در دستگاه وجود نداشته باشد. در صورت خرابی دستگاه، از آن استفاده نفرمایید. در صورتی که مشکلی وجود دارد، لطفاً با فروشنده متخصص یا بخش خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- دستورالعمل های کاربرد و نصب دستگاه و تمام اطلاعات دیگری را که در مورد این دستگاه می باشد بخوانید و رعایت کنید.
- مدارک ذکر شده را برای استفاده های بعدی یا صاحبان آینده دستگاه نگه دارید.

54. مشخصات فنی دستگاه 

50. موقعیت یابی و اتصال کردن 

50. لوازم جانبی ارائه شده به همراه دستگاه

51. دستور العمل های ایمنی

52. کف محل نصب دستگاه

52. نصب روی یک پایه یا یک اشکوب تیر چوبی

52. نصب روی صفحه دارای درب کشویی

52. نصب دستگاه در یک آشپزخانه کوچک

52. برداشتن قفل های حمل و نقل

53. طول شلنگ و کابل برق

53. ورودی آب

54. خروجی آب

55. روش تراز کردن دستگاه

55. اتصالات برقی دستگاه

56. مراحل قبل از نخستین شستشو

56. حمل و نقل

55. گارانتی Aqua-Stop (آکوا استاپ) 

43. اضافه کردن البسه شستنی

43. روش تغییر برنامه

43. ایجاد وقفه در روند اجرای برنامه

43. شستشو در طول rinse hold (توقف آبکشی)

43. پایان می یابد

43. شستشو خاتمه یافته است

44. برداشتن البسه شستنی/خاموش کردن دستگاه

44. تنظیمات دستگاه 

45. Sensors (حسگرها) 

45. حسگر خودکار حجم البسه

45. سیستم تشخیص بالانس بودن لباس ها

45. AquaSensor (آکواسنسور)

45. حسگر/نمایشگر حجم لباس

45. توصیه های تقسیم کردن

46. تمیز کردن و نگهداری 

46. محفظه ماشین لباسشویی/صفحه کنترل

46. محفظه لباس

46. جرم زدایی

46. درب کشویی مواد شوینده و محفظه ماشین

47. لباسشویی

47. پمپ تخلیه مسدود است، آبکشی اضطراری

48. شلنگ تخلیه داخل سیفون مسدود شده است

48. فیلتر داخل لوله آب مسدود است

49. ایرادات و نحوه برطرف کردن آنها 

49. آزاد سازی اضطراری

49. اطلاعات موجود روی صفحه نمایش

50. ایرادات و نحوه برطرف کردن آنها

52. خدمات پس از فروش 

53. مقادیر مصرفی 

53. مصرف برق و آب، طول زمان برنامه

53. و رطوبت باقیمانده در برنامه های شستشوی

53. اصلی

54. برنامه های آزمودن کارایی برای پارچه

54. های پنبه ای

- 28** ماده شوینده 
- 28 انتخاب ماده شوینده مناسب
- 28 صرفه جویی در مصرف انرژی و ماده شوینده
- 29** مرور برنامه های شستشو 
- 29 برنامه هایی در خصوص انتخابگر برنامه
- 34 آهارزنی
- 34 رنگ کردن/سفید کردن
- حافظه 1
- 34 (به مدل ماشین لباسشویی بستگی دارد)
- 35** تنظیمات پیش فرض برنامه 
- 35 Temperature (درجه حرارت)
- 35 Spin speed (سرعت چرخش)
- 35 Finished in (پایان کار)
- P+** تنظیمات/گزینه های دیگر برنامه
- (* به مدل ماشین لباسشویی بستگی دارد)
- 36** SpeedPerfect (اسپید پرفکت)
- 36 EcoPerfect (اكو پرفکت)
- 36 Prewash* (پیش شستشو)
- 36 Rinse Plus* (آبکشی اضافه)
- 36 Water Plus* (آب اضافه)
- 36 Easy-iron* (آسان اتو)
- 36 Soaking* (خیساندن البسه)
- 37 Rinse Hold* (توقف آبکشی)
- 37 Silent Wash* (شستشوی ساکت)
- 38 Anti Stain System (سیستم ضدلکه)
- 39** راه انداختن دستگاه 
- 39 آماده کردن ماشین لباسشویی
- 39 روشن کردن دستگاه/انتخاب یک برنامه
- 39 تغییر تنظیمات پیش فرض برنامه
- 40 انتخاب تنظیمات دیگر برنامه ها
- قرار دادن البسه شستنی در داخل محفظه لباسشویی
- 40 اندازه بگیريد و مواد شوینده را بریزيد و از محصولات مراقبت کنید
- 42 برنامه را آغاز نمایید
- 42 قفل کودک. 3 ثانیه
- 5** کاربرد دستگاه 
- 5** دستورالعمل های ایمنی 
- 5 کودکان/افراد بزرگسال/حیوانات خانگی
- 7 روش نصب دستگاه
- 9 عملکرد دستگاه
- 10 تمیزکاری/نگهداری
- 12** محافظت محیط زیست 
- 12 بسته بندی/ دستگاه دسته دوم
- 12 نکاتی در خصوص استفاده صرفه جویانه
- 13** موقعیت یابی و اتصال کردن 
- 13 لوازم جانبی ارائه شده به همراه دستگاه
- 14 دستورالعمل های ایمنی
- 14 کف محل نصب دستگاه
- 14 نصب روی یک پایه یا یک اشکوب تیر چوبی
- 14 نصب روی صفحه دارای درب کشویی
- 15 نصب دستگاه در یک آشپزخانه کوچک
- 15 برداشتن قفل های حمل و نقل
- 16 طول شلنگ و کابل برق
- 17 ورودی آب
- 18 خروجی آب
- 19 روش تراز کردن دستگاه
- 19 اتصالات برقی دستگاه
- 20 مراحل قبل از نخستین شستشو
- 21 حمل و نقل
- 22** خلاصه نکات اصلی 
- 23** آشناشدن با دستگاه 
- 23 ماشین لباسشویی
- 24 صفحه کنترل دستگاه
- 25 صفحه نمایش
- 27** البسه شستنی 
- 27 البسه شستنی را آماده کنید
- 27 دسته بندی البسه شستنی

دستگاه لباسشویی جدید شما

شما یکی از ماشین لباسشویی های بوش را انتخاب کرده اید.

لطفاً چند دقیقه برای مطالعه و آشناندن با مزایای ماشین لباسشویی خودتان وقت بگذارید.

برای برآوردن تقاضاهای سطح بالا از برند بوش، تک تک ماشین های لباسشویی به صورت کامل ارزیابی می شود تا هر کدام به درستی کار کند و در وضعیت کامل باشد.

برای کسب اطلاعات ببیشتر در خصوص محصولات، لوازم یدکی، قطعات جایگزین و خدمات ما، به وبسایت ما در آدرس www.bosch-home.com مراجعه کنید یا با مراکز خدمات پس از فروش ما تماس حاصل فرمائید.

اگر راهنماهای نصب و عملکرد دستگاه حالات متفاوتی را توضیح می دهند، در مواقع مقتضی به تفاوت های مربوطه در متن اشاره خواهد شد.



قبل از راه اندازی ماشین لباسشویی، این دستورالعملها و همچنین دستورالعمل های مجزای نصب را مطالعه فرمایید.

قوانین صفحه نمایش

⚠ هشدار!

این ترکیب نشانه و سیگنال نشانه موقعیت احتمالاً خطرناکی می باشد. عدم توجه به هشدار می تواند باعث مرگ و یا صدمه شود.

احتیاط!

این واژه سیگنال، نشانه موقعیت احتمالاً خطرناکی می باشد. عدم توجه به هشدار می تواند صدمات مالی یا زیست محیطی به همراه داشته باشد.

نکته/اشاره

اطلاعاتی در مورد استفاده بهینه از دستگاه/سایر اطلاعات مفید

1. 2. 3. / (ا ب پ)

مراحل مختلف توسط اعداد یا حروف نشان داده شده است.

■ / -

لیست ها توسط یک جعبه کوچک یا خط تیره نشان داده شده است.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



BOSCH

ماشین لباسشویی
WAY28791IR

راهنمای آموزش و راهنماهای نصب **fa**

WWW.ROBERAHSERVICE.COM

02144219619 ☎

تعمیرات و فروش قطعات

روبراه سرویس

خدمات تخصصی لوازم خانگی