

نمایشگر	شرح	وضعیت	بررسی	اقدام
E:01	خطای برد اصلی	اتمام برنامه	ارتباط برد اصلی و هیت پمپ قطع است	سیم و سوکت ها را چک کنید.
			ولتاژ برق کم است.	پریز دوشاخه برق و ولتاژ برق اصلی را چک کنید.
			برد اصلی ایراد دارد.	برد اصلی را تعمیر یا تعویض کنید.
E:02	خطای برد اصلی	المنت در مدار نیست.	ارت المنت قطع است.	هیت پمپ را تعویض یا تعمیر کنید.
			رله هیتر ایراد دارد.	برد اصلی را تعمیر یا تعویض کنید.
			ارت المنت قطع است.	المنت زیولیت را تعویض یا تعمیر کنید.
E:03	خطای برد اصلی	المنت زیولیت در مدار نیست.	رله هیتر ایراد دارد.	برد اصلی را تعمیر یا تعویض کنید.
			ارت المنت قطع است.	المنت زیولیت را تعویض یا تعمیر کنید.
E:04	خطای برد اصلی	المنت در مدار نیست.	رله هیتر ایراد دارد.	برد اصلی را تعمیر یا تعویض کنید.
			ارت المنت قطع است.	هیت پمپ را تعویض یا تعمیر کنید.
E:05	خطای برد اصلی	اتمام برنامه	دمای بالا در قسمت برد اصلی	برد اصلی را تعمیر یا تعویض کنید.
E:06	خطای سنسور درب	دستگاه کار نمی کند.	سنسور ایراد دارد.	سیم های سنسور درب ایراد دارد.
			سنسور ایراد دارد.	سیم و سوکت های سنسور را چک کنید.
E:07	خطای سنسور درب	دستگاه کار نمی کند.	فن زیولیت گیر کرده است.	فن ، سوکت ها و سیم فن را چک کنید.
			فن زیولیت قطعی دارد.	مقاومت فن نامناسب است.
E:08	خطای سنسور درب	دستگاه کار نمی کند.	هیت پمپ، پایین بودن سطح آب در دستگاه را تشخیص می دهد.	نشئی بویین مخزن بغل ظرف گود (کاسه و ..) در دستگاه برعکس شده و داخلش آب جمع شده است.
E:09	خطای گرم کردن آب	المنت در مدار نیست.	قطعی در المنت هیت پمپ	المنت هیت پمپ و سیم های آن را چک کنید. (در صورت تعویض هیت پمپ، تنظیمات نمک دستگاه را با توجه به سختی آب چک کنید و همچنین دستگاه را از نظر نشئی چک کنید.)
			المنت زیولیت در مدار نیست.	المنت زیولیت را تعویض یا تعمیر کنید.
E:10	خطای گرم کردن آب	المنت در مدار نیست.	سیم های المنت زیولیت قطعی دارند.	سیم و سوکت ها را چک کنید.
			المنت زیولیت کار نمی کند.	المنت زیولیت را تعویض یا تعمیر کنید.
E:11	خطای گرم کردن آب	المنت کار نمی کند.	مقدار سنسور NTC (روی المنت هیت پمپ) خارج از محدوده مجاز است.	مقدار سنسور را چک کنید (در دمای اتاق بین 7 تا 9 کیلو می باشد.)
			سیم و سوکت ایراد دارد.	سیم و سوکت سنسور را چک کنید.

نمایشگر	شرح	وضعیت	بررسی	اقدام	
E:12	خطای گرم کردن آب	المنت کار نمی کند.	المنت جرم گرفته است.	دستگاه را جرمگیری کنید. (تنظیمات سختی را چک کنید.)	
E:13		المنت کار نمی کند.	دمای آب بالاتر از 83 درجه است.	دمای ورودی آب را چک کنید.	
E:14	خطای ورودی آب	واحد پرکردن دستگاه از پالس به زمان تغییر می کند. تغییری در چرخه شستشو ندارد.	پالس از آبشمار نمی رسد.	سیم و سوکت های سنسور را چک کنید. آبشمار را چک کنید. مخزن بغل را چک کنید.	
E:15		برنامه با پمپاژ متناوب متوقف می شود.	میکروسویچ کف دستگاه بر اثر نشست آب فعال شده و دستگاه خاموش نمی شود.	کف دستگاه را خشک کنید و نشستی دستگاه را برطرف کنید.	
E:16			بدون فعال شدن شیربرقی، آب وارد دستگاه می شود.	شیربرقی را چک کنید.	
E:17		برنامه با تخلیه آب متوقف می شود.	جریان آب بیش از حد است.	جریان آب ورودی را چک کنید.	
E:18	آب وارد دستگاه نمی شود. جریان آب قطع است یا فشار آب کم است.	آب وارد دستگاه نمی شود. جریان آب قطع است یا فشار آب کم است.	آب وارد دستگاه نمی شود. جریان آب قطع است یا فشار آب کم است.		
E:19	خطای بویین جاپودری یا بویین مخزن بغل	برنامه متوقف می شود.	بویین جاپودری را چک کنید.	بویین جاپودری، بویین مخزن بغل، سیم و سوکتها و برد اصلی را چک کنید. سیو و سوکت ها را چک کنید.	
E:20			برنامه متوقف می شود.		مدار پمپ اصلی باز است
E:21			برنامه متوقف می شود.		پمپ اصلی گیر دارد.
E:22	خطای پمپ تخلیه	برنامه متوقف می شود.	بدلیل کثیف بودن فیلترها، داخل دستگاه آب باقی می ماند.	فیلترها را تمیز کنید. شیر یکطرفه تخلیه را چک کنید (مسدود شده یا جرم گرفته است.)	
E:23			برنامه متوقف می شود.	مدار پمپ تخلیه باز است.	
E:24		برنامه متوقف می شود.	شیر یکطرفه تخلیه را چک کنید.	شیر یکطرفه تخلیه را چک کنید.	
			مسیر تخلیه مسدود است.	مسیر تخلیه را چک کنید.	
E:25	برنامه متوقف می شود.	کاور پمپ تخلیه در حوضچه از جا درآمده است.	کاور پمپ تخلیه را چک کنید.		
		موتور هیت پمپ ایراد دارد.	موتور هیت پمپ را از نظر چرخش چک کنید.		
E:26	خطای مقسم آب	فعال شدن دائمی مقسم آب	هیچ پالسی از مقسم آب نمی رسد.	سیم و سوکت و مقسم آب را چک کنید.	
			ولتاژ برق زیر 170 ولت است.	ولتاژ ورودی برق را چک کنید.	
E:28	خطای آکواسنور (سنسور کثیفی)	آکواسنور در مدار نیست.	آکواسنور در مدار نیست.	در صورتی که دستگاه مجهز به آکواسنور است، سیم، سوکت و سنسور را چک کنید.	
			آکواسنور کالیبره نمی شود.	آکواسنور را تمیز کنید.	

نمایشگر	شرح	وضعیت	بررسی	اقدام
E:29	ولتاژ برق ورودی کم یا زیاد است	در وضعیتی که ارور داده متوقف می شود و زمان شستشو امکان دارد طول بکشد.	ولتاژ برق زیر 170 ولت است	ولتاژ ورودی برق را چک کنید.
E:30		دستگاه خاموش می شود.	ولتاژ برق بالای 290 ولت است.	ولتاژ ورودی برق را چک کنید.
E:31	خطای وجود آب در مخزن زیولیت	زیولیت در مدار نیست	آب در مخزن زیولیت است.	مخزن زیولیت را کاملا خشک کنید و بررسی کنید چرا آب وارد مخزن زیولیت شده است.
			المنت زیولیت خراب است	المنت زیولیت را تعمیر یا تعویض کنید.